

P.T.F. ELETTRONICA S.R.L.

Sede Amministrativa e Legale: Via Vinca,5 40016 S.Giorgio di Piano (Bo) Tel. 051 6650044 (r.a.) Fax 051 6650640 www.ptfelettronica.com info@ptfelettronica.com Cod.Fiscale: 03055010379 P.iva: 00592151203 - Capitale sociale int.versato €25.000 Reg. Imp. Bo nr. 03055010379 del 19/02/1996 R.E.A. nr. 259969 del 14/10/1980 Bologna

Manuale Operativo

Gruppo di Continuità Modulare in Armadio Rack 19"



SPOWER 10 - 50KVA SPOWER 10 - 100KVA

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001 =

	MO SPOWER-UPS	Edizione 1 Revisione 1	Del 19/01/2011	Pagina 2 di 86	
P.T.F. ELETTRONICA S.R.L. Sede Amministrativa e Legale: Via Vinc. 5, 40016 S. Giorgio di Piano (Bo) Tel. 051 6650044 (na) Fax 057 6660440	Manuale Operativo SPOWER-UPS				
Www.ptfelettronica.com info@ptfelettronica.com Cod.Fiscale: 0305501079 Priv: 00592151203 - Capitale sociale int.versato 625.000 Reg. Imp. Bo nr. 03055010379 del 19/02/1996 R.E.A. nr. 259969 del 14/10/1980 Bologna	10 – 50)KVA / 10) – 100KVA		

Le apparecchiature descritte in questo documento, non sono destinate per essere utilizzate in collegamento con qualsiasi applicazione, in particolare quelle che richiedono un alto grado di sicurezza, a meno che in fase di progettazione non sia prevista un'adeguata ridondanza. Tali esclusioni comprendono, sistemi di supporto alla vita, o qualsiasi altro sistema il cui cedimento potrebbe provocare lesioni, il decesso, danno ambientale o la distruzione di massa.

Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà della *P.T.F. Elettronica s.r.l.* e soggette a tutti i diritti d'autore, brevetti e altre leggi a tutela della proprietà intellettuale, come pure qualsiasi specifico accordo di protezione. Né il presente documento, né le informazioni contenute nel presente documento possono essere pubblicate, riprodotte o comunicate a terzi, in tutto o in parte, senza l'espresso, previo consenso scritto di *P.T.F. Elettronica s.r.l.*. Inoltre è severamente proibito, l'impiego di questo documento o le informazioni contenute in questo documento per scopi diversi da quelli per il quale è stato divulgato.

P.T.F. Elettronica s.r.l. si riserva il diritto, senza alcun preavviso o responsabilità, di apportare modifiche nelle attrezzature o nelle specifiche tecniche .

Le informazioni fornite da *P.T.F. Elettronica s.r.l.* nella presente specifica sono da ritenersi precise ed affidabili. Tuttavia, nessuna responsabilità viene assunta dalle *P.T.F. Elettronica s.r.l.* per l'utilizzo della stessa, né per i diritti dei terzi che possono essere influenzati, in qualche modo dall'uso della stessa specifica.

Qualsiasi rappresentazione, in questo documento, concernente le prestazioni del prodotto *P.T.F. Elettronica s.r.l.* sono per scopo puramente informativo e non sono garanzia di risultati futuri, implicita o esplicita. La *P.T.F. Elettronica s.r.l.* offre una garanzia standard limitata, come dichiarato nel contratto di vendita o di conferma d'ordine, ed è l'unica garanzia di *P.T.F. Elettronica s.r.l.* in relazione al prodotto fornito.

Questo documento può contenere difetti, omissioni o errori di composizione; non è prevista garanzia o responsabilità in rapporto a ciò, a meno che specificamente previsto nel contratto di vendita di *P.T.F. Elettronica s.r.l.* o nella conferma di ordine.

Le informazioni contenute in questo documento sono aggiornate periodicamente e le modifiche saranno inserite nelle edizioni successive. Se sono ravvisati errori, si prega cortesemente di farlo presente a *P.T.F. Elettronica s.r.l.*.Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

La presente guida di uso e manutenzione, non può essere copiata o anche parzialmente riprodotta, senza previa autorizzazione.

1	
	P.T.F. ELETTRONICA S.R.L.
	Sede Amministrativa e Legale: Via Vinca,5 40016 S.Giorgio di Plano (Bo) Tel. 051 6650044 (r.a.) Fax 051 6650640
	www.ptfelettronica.com info@ptfelettronica.com Cod.Fiscale: 03055010379 Piva: 00592151203 - Capitale sociale int.versato €25.000

Manuale Operativo SPOWER-UPS

Edizione 1

Revisione 1

<u>10 – 50KVA / 10 – 100KVA</u>

PREFAZIONE

Siete pregati di leggere questo manuale prima di eseguire l'installazione e la successiva messa in funzione dell'UPS, cercando di seguirne tutte le istruzioni passo per passo.

Nel caso in cui sorgano problemi durante una delle fasi descritte in seguito contattare immediatamente il servizio assistenza:

Telefono +39 051 6650044 – Mail info@ptfelettronica.com

STANDARD E CONVENZIONI

Il presente manuale contiene diagrammi, schemi e immagini dello schermo LCD dell'UPS. Salvo indicazione contraria, le letture indicate nelle immagini, dello schermo LCD, sono soltanto rappresentative e non sono necessariamente abbinate a letture su un sistema specifico in un ambiente particolare.

CONSIDERAZIONI DI SICUREZZA

Il sistema UPS **SPOWER** è progettato per applicazioni industriali ed è in grado di lavorare in ambienti gravosi. Tuttavia il sistema **SPOWER** è una macchina sofisticata e deve essere trattata con la giusta cura e accorgimenti adatti alle circostanze, seguendo questo manuale di riferimento.

Da fare:

- Leggere con attenzione questo manuale prima di iniziare l'installazione e la messa in funzione dell'UPS.
- Esaminare le misure di sicurezza descritte qui sotto per evitare danni o incidenti alle persone o alle apparecchiature.
- Tutti i collegamenti di potenza devono essere completati da un elettricista autorizzato, specializzato nel cablaggio di questo tipo di apparecchiatura e informato circa tutte le normative, le condizione, i codici e le regolamentazioni elettriche locali. I collegamenti impropri possono provocare il danneggiamento dell'apparecchiatura o ferite al personale.
- <u>Assicurarsi che il collegamento di terra sia eseguito correttamente prima di collegare</u> <u>l'alimentazione alla linea principale.</u>
- Prestare attenzione alle segnalazioni di pericolo, alle etichette ed ai contrassegni sull'unità. I segnali di pericolo evidenziano la presenza di possibili situazioni di serio pericolo.
- Mantenere i perimetri intorno all'UPS puliti, sgomberi da cose e non sottoposti a umidità.
- Gli interventi di manutenzione, di qualsiasi natura o specie, devono essere eseguiti da personale specializzato, non effettuate interventi di manutenzione o riparazione sul gruppo di continuità da soli.
- Utilizzare l'UPS soltanto allo scopo per il quale è stato progettato.



Edizione 1

Revisione 1

Da non fare:

- Non aprire i pannelli del gruppo di continuità o degli armadi batteria in nessuna circostanza, si corre il rischio di esporsi a voltaggi pericolosi. Tutti i pannelli o le porte dell'UPS e delle batterie devono essere chiusi.
- Non inserire oggetti attraverso le prese di ventilazione.
- Non inserire oggetti sul gruppo di continuità.
- Non spostare il gruppo di continuità mentre è in funzione.
- Non utilizzare l'UPS all'aperto.
- Non mettere l'UPS coricato o capovolto durante il trasporto o spostamenti.
- Non collegare o scollegare i cavi della batteria se non prima di aver aperto e scollegato i fusibili o l'interruttore della batteria
- Non chiudere i fusibili o l'interruttore della batteria quando la batteria è scollegata dal gruppo di continuità.
- Non installare l'UPS accanto a sistemi di riscaldamento a gas o elettrici. E' raccomanda un'area riservata, al fine di impedire l'accesso di personale non autorizzato.
- Non installare l'UPS in ambienti potenzialmente esplosivi.



1. INTRODUZIONE

Grazie per aver acquisto un sistema UPS **SPOWER**, è tra i più sofisticati ed efficienti UPS presenti oggi sul mercato e risponde ai più severi standard di qualità.

Un'alimentazione elettrica ininterrotta (UPS) fornisce generalmente l'alimentazione di sostegno per gli apparati sensibili quando viene a mancare l'energia elettrica pubblica, o quando i valori di alimentazione non rientrano nei parametri standard o scendono ad un livello di tensione inaccettabile.

SPOWER è sistema completo .

SPOWER è costruito per proteggere i vostri dati ed attrezzature e per minimizzare il tempo di fermo e altri effetti indesiderati, riscontrati normalmente per le irregolarità ed i guasti riscontrati sulla rete di alimentazione principale.

SPOWER elimina continuamente gli impulsi, i disturbi, i picchi e gli abbassamenti di tensione, ecc..., relativi alle linee di alimentazioni commerciali. Col passare del tempo, queste irregolarità riducono la durata delle attrezzature e dei componenti. L'efficienza di **SPOWER** contribuisce così a prolungare la vita delle vostre apparecchiature, anche durante l'uso normale quando il sistema di alimentazione in ingresso, rete pubblica, è costante e continuo.

SPOWER e costruito per richiedere un basso tasso di attenzione o di intervento durante il funzionamento normale; tuttavia, è consigliato leggere e applicare le procedure descritte in questo manuale per accertarsi del buon funzionamento e minimizzare eventuali problemi.

SPOWER è un'UPS ridondante parallelabile, con una struttura flessibile e scalabile, che può essere facilmente implementato, aggiungendo i moduli in funzione del carico. I moduli dell'UPS sono progettati per essere implementati o sostituiti (hotplug) a caldo.

Le misure del modello di **SPOWER**, rispettano i 19" standard. **SPOWER** è disponibile in due versioni:

- 5 moduli (10 50 KVA)
- 10 moduli (10 100 KVA).

1.1 SPOWER ha molte caratteristiche uniche:

- è affidabile grazie all'architettura modulare parallelo di N+ 1.
- è flessibile e modulare, può includere da 1 a 10 moduli di potenza.
- è un'alimentazione " green" grazie della soluzione a THD di <5% in ingresso che permette la pulizia dei disturbi generati dai carichi distorcenti, verso la rete pubblica.
- assorbe la corrente attiva che si riparte fra ingresso/uscita.
- ha un'efficienza generale (AC-AC) di fino al 96% ed efficienza in backup (DC-AC) del 98%.
- è leggero con dimensioni contenute, grazie alla ottimale ingegnerizzazione, un modulo da 10 KVA pesa meno di 10 chilogrammi.

fr	
	DTE ELETTRONICA COL
	P.I.F. ELETTRONICA S.R.L.
i L	Sede Amministrativa e Legale: Via Vinca,5 40016 S.Giorgio di Piano (Bo)
	Sede Amministrativa e Legale: Via Vinca,5 40016 S.Giorgio di Piano (Bo) Tel. 051 6650044 (r.a.) Fax 051 6650640 www.rdfalatronice.com. info®/artelatronice.com
CA	Sede Amministrativa e Legale: Via Vinca,5 40016 S.Giorgio di Piano (Bo) Tel. 051 6650044 (r.a.) Fax 051 6650440 www.pfteitranica.com info@pftelettronica.com



Configurazione 10 – 50KVA in Rack 19"

Configurazione 10 – 100KVA in Rack 19"

SPOWER comprende i seguenti componenti.

- Modulo di Controllo
- I-10 moduli dell'UPS da 10 KVA
- Modulo di Static-Switch



	MO SPOWER-UPS	Edizione 1 Revisione 1	Del 19/01/2011	Pagina 7 di 86
P.T.F. ELETTRONICA S.R.L. Sede Amministrativa e Legale: Via Vinca,5 40016 S. Giorgio di Piano (Bo) Tel do 1 680064 (na) Fra do 1 680040 mwpfieletaristica en independenti sociale in traversito (25.000 Reg. Imp. Bo nr. 03005010378 del 1902/1996 R.E.A. nr. 259068 del 14/10/1980 Bologna	Ma S 10 – 50	nuale Op SPOWER)KVA / 1(perativo -UPS) – 100KVA	





SPOWER-UPS

10 – 50KVA / 10 – 100KVA

1.2 Fusibili AC e DC (versione da 50KVA):

	DC FUSE BUS										
UP	'S#1	UP	5#2	UP:	5#3	UP	S#4	UPS#5		SYST. CNTLLR.	
+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-

	AC FUSE BUS																
l	UPS#1 UPS#2 UPS#3 UPS#4						UPS#5 SYST. CNTLR			R							
L3	L2	L1	L3	L2	L1	L3	L2	L1	L3	L2	L1	L3	L2	L1	L3	L2	L1





1.3 Terminali ingresso/uscita di AC

I morsetti principali di ingresso e uscita sono situati nella parte posteriore più bassa dell'UPS. I morsetti sono utilizzati per collegare la linea AC d'ingresso, la linea di by-pass (se prevista la doppia alimentazione, altrimenti ponticellare con la linea d'ingresso), la batteria DC e la linea d'uscita in AC.

1.4 Modulo di Controllo

Il modulo di Controllo dell'SPOWER ha tre scopi:

- permettere all'utente di controllare l'UPS attraverso il display LCD digitando sui comandi per avere accesso a tutte le informazioni dell'**SPOWER**
- raccogliere e sintetizzare i dati di tutte le sezioni dell'UPS
- comunicare con computer o sistemi esterni per il trasferimento dei dati e il funzionamento

1.5 Modulo di Potenza UPS (10 KVA / 8 kW)

Il modulo di potenza dell'UPS è il cuore dell'**SPOWER**, possono essere installati da uno a dieci moduli di potenza uguali, in parallelo fra loro, a seconda dei requisiti di potenza richiesti. Ogni modulo include un raddrizzatore carica batteria trifase con PFC¹ e un inverter trifase PWM, connesso alle batterie da un collegamento DC. Ogni modulo è plug-in e pesa meno di 10 kg.

1.6 Modulo Static Switch (ST/SW)

L'interruttore statico (Static Switch) ibrido centralizzato, consente il trasferimento automatico del carico dall'uscita degli inverter, ad una fonte di energia alternata. Ogni volta che gli inverter non possono assicurare la potenza di alimentazione al carico, ed è concepito per trasferire alte correnti ad alta velocità.

¹ PFC è una caratteristica intrinseca che riduce la quantità di potenza reattiva generata. La potenza reattiva funziona perpendicolarmente alla potenza lineare ed eccita il campo magnetico. La potenza reattiva non ha un valore reale per un' apparecchiatura elettronica. Le aziende di distribuzione elettrica addebitano sia la potenza lineare che reattiva con conseguente maggiorazioni di spese. La correzione del fattore di potenza, (rappresentato come " k") è il rapporto fra la potenza attiva (W) e la potenza apparente (VA). Il valore del fattore di potenza varia fra 0.0 e 1.00. Se il fattore di potenza è superiore a 0.8, il dispositivo ha un assorbimento efficiente. Un'alimentazione elettrica standard assorbe mediamente con un fattore di potenza di 0.70 - 0.75. Un'alimentazione elettrica con PFC ha un fattore di potenza di 0.95-0.99, questo permette un notevole risparmio di energia.

1.7 Batteria

La batteria, nell'UPS **SPOWER**, ha lo scopo di sostenere il carico nel caso in cui l'input in AC della rete pubblica venga a mancare. Per le applicazioni nelle quali è richiesta una lunga autonomia, le batterie sono alloggiate in un armadio esterno vicino all'armadio dell' **SPOWER**. Le batterie sono alimentate dal raddrizzatore che fornisce sia l'energia all'Inverter che per la loro ricarica.



<u>Revisione 1</u> Manuale Operativo SPOWER-UPS 10 – 50KVA / 10 – 100KVA

Edizione 1

2. MODI DI FUNZIONAMENTO

L'SPOWER ha fondamentalmente tre possibili modi di funzionamento:

- Funzionamento normale
- Funzionamento da batteria
- Funzionamento in by-pass

2.1 Funzionamento normale

L'UPS è sempre nella modalità di funzionamento normale. Il carico riceve l'energia dall'inverter che assicura la fornitura di una tensione stabilizzata, proteggendolo dalle irregolarità della rete. La rete elettrica pubblica alimenta il raddrizzatore che a sua volta alimenta gli inverter dei moduli di potenza e contemporaneamente mantiene in ricarica la batteria

2.2 Funzionamento da batteria

Durante il funzionamento da batteria, il carico continua a ricevere l'energia dagli inverter, il quale ha lo stadio di ingresso alimentato dalle batterie, anziché dal raddrizzatore. Le batterie sono collegate galvanicamente sull'ingresso DC dell'inverter ed al caricabatteria. La durata della batteria è determinata dalla potenza richiesta dal carico e dalla capacità della stessa.

2.3 Funzionamento da by-pass

Durante il funzionamento in by-pass, il carico riceve l'energia direttamente dalla rete d'ingresso in CA, tramite l'interruttore statico. Ogni volta che gli inverter non possono fornire la potenza al carico, dovuto ad un sovraccarico o un cortocircuito, il trasferimento sulla rete di emergenza CA è automatico. Non appena il problema è risolto, il carico viene trasferito di nuovo sull'inverter in maniera automatica.



3. INTERFACCIA UTENTE

Questa sezione descrive i pulsanti e le indicazioni usate per comandare l'SPOWER.

3.1 Pannello di controllo

Il pannello di controllo dell' **SPOWER** posizionato sulla parte anteriore del modulo di controllo, fornisce all'utente l'interfaccia al sistema dell'UPS. Questo comprende un display LCD a cristalli liquidi, una tastiera, i pulsanti e gli indicatori a led, per il controllo, il comando e la configurazione dell'UPS. Il pannello di controllo è volto sia ad utenti finali, nonché ai tecnici di assistenza. Tutti i parametri di **SPOWER** possono essere visualizzati sul pannello di controllo.

L'uso del pannello di controllo di SPOWER è descritto dettagliatamente nel capitolo 7.







10 - 50KVA / 10 - 100KVA

3.2 Pannello del modulo UPS

Ogni modulo di potenza ha un suo pannello di controllo, posizionato sulla parte anteriore dell'UPS, e fornisce all'utente lo stato del singolo modulo.



3.3 Pannello di controllo dell'interruttore statico (Static Switch)



Lo Static Switch ha un suo pannello di controllo, posizionato sulla parte anteriore. Questo fornisce all'utente la condizione di lavoro dell'interruttore statico, informazioni che sono comunque disponibili anche sul pannello di controllo dell'**SPOWER**.



3.4 Display di controllo di SPOWER

Come leggere e capire il display di controllo di **SPOWER** è riportato con dettaglio nel capitolo 8. Il display di controllo fornisce i menu e visualizza tutte le funzioni di **SPOWER**, parametri ingresso e uscita, static switch così come i particolari operativi.

La figura sotto mostra il display di un SPOWER trifase.



La figura precedente indica come appare lo schermo di controllo mentre l'UPS funziona normalmente.

3.4.1 Tastiera di comando e di navigazione

La tastiera di comando e di navigazione funziona insieme al display di controllo.

Permette di navigare attraverso i menu disponibili per mezzo dei tasti con freccia di direzione e dei tasti Enter e Escape.





SPOWER-UPS 10 – 50KVA / 10 – 100KVA

3.4.2 Indicatori di condizione

Gli indicatori di condizione mostrano precisamente lo status di funzionando e come l'UPS sta fornendo energia al carico.

Il grafico che segue indica la fonte di alimentazione e di destinazione, con le rotte in uso per ciascuno dei 3 modi di funzionamento automatico.



AC Line	VERDE - Indica che l'input di AC è presente ed è entro le tolleranze
Alarm	ROSSO Lampeggiante - per indicare uno stato di allarme generale
Battery	VERDE - Indica che la batteria è in scarica ed alimenta il carico
Bypass	VERDE - Indica che il carico è alimentato direttamente dalla rete AC
Inverter	VERDE - Indica che l'inverter sta fornendo energia al carico
Bat. Test	ROSSO Lampeggiante - Indica che è in atto un test di batteria ROSSO Costante - Indica che il test di batterie non ha avuto successo
UPS On	VERDE - Indica che l'UPS sta funzionando regolarmente



SPOWER-UPS 10 – 50KVA / 10 – 100KVA

Load	VERDE - Indica la presenza della tensione AC in uscita all'UPS

3.4.3 Tasti di funzionamento

I tasti di funzionamento illustrati sotto sono pulsanti a membrana

On/Off	INTERRUTTORE UPS ON/OFF
X	TACITAZIONE ALLARME ACUSTICO
	BY-PASS MANUALE (CARICO COMMUTATO SU RETE)

- Reset ON/OFF dell'UPS
- Stop della segnalazione acustica
- Comando di commutazione manuale Inverter/Bypass

3.4.4 Indicatore di accesso al Network di rete

L'indicatore di accesso al Network di rete mostra se il collegamento alla rete di comunicazione è disponibile e se è attivo.



Link	ROSSO - indica la presenza del collegamento con la rete Network
Act	VERDE - indica che il collegamento con la rete Network è attivo



3.5 SPOWER modalità operative

3.5.1 Funzionamento Normale

LOAD LEVEL			11:20	:25
L1:000	015A,	234V	BATTERY:	868V
L2: ••••	012A,	236V	UPS OK	(ON)
L3: •••	011A,	234V	STSW OK	(INV)

Durante il funzionamento normale, l'UPS è alimentato dalla linea della rete in AC, L'inverter, alimentato in DC dal raddrizzatore, fornisce l'energia in AC al carico.



3.5.2 Funzionamento da Batteria



Durante il funzionamento da batteria, la corrente continua DC della batteria, viene trasformata dall'inverter in corrente alternata AC per alimentare il carico. L'allarme led rosso lampeggia per indicare la condizione anomala.



	S
P.T.F. ELETTRONICA S.R.L.	
Sede Amministrativa e Legale: Vla Vinca,5 40016 S. Giorgio di Plano (Bo) Tel. 051 6650044 (r.a.) Fax 051 6650640 www.priteleturnica.com info@gtheleturonica.com Cod.Fiscale: 03055010379 Piva: 00592151203 - Capitale sociale int.versato €25.000 Reg. imp. Bo r. 03055010370 del 1902/1908 R. Ed. A. 7, 259686 del 14/10/1908 Bologna	

3.5.3 Funzionamento da By-pass Statico (automatico)



Durante il funzionamento da by-pass statico, la corrente alternata AC alimenta il carico, tramite il by-pass statico, direttamente dalla rete. L'allarme led rosso lampeggia per

indicare la condizione anomala.



3.5.4 Funzionamento da By-pass Statico (comando manuale)

LOAD LEVEL			12:01	:11	
L1:000	015A,	235V	BATTERY:	868V	
L2: •••00	012A,	235V	UPS OK	(ON) <	k Status
L3:000	011A,	235V	STSW OK	(BYP)<	[⊮] indications

Se all' **SPOWER** viene comandata manualmente la commutazione tramite il tasto di Inv/Byp, il carico viene trasferito sulla linea della rete d'ingresso di AC. Il ritrasferimento del carico su posizione normale va fatto manualmente. L'allarme led rosso sarà illuminato in posizione fissa per indicare una situazione di criticità



E L		MO SPOWER-UPS	Edizione 1 Revisione 1	Del 19/01/2011	Pagina 18 di 86
	P.S.F.F. ELECTTRONICA S.R.L. Sede Amministrativa e Legale: Via Vince, 5 40016 S. Glorgio di Piano (Bo) To: 00 680004 (r.a.) Fac 4051 685040 www.gribelleronica.com info@gloreleronica.com Wargelleronica.com info@gloreleronica.com Reg. Imp. Bo nr. 03055010379 del 19/02/1996 R.E.A. nr. 259969 del 14/10/1980 Bologna	Ma S 10 – 50	nuale Op SPOWER)KVA / 1(perativo -UPS 0 – 100KVA	

3.5.5 Pulsante di emergenza Emergency Power Off - EPO (manuale)

Può essere installato un Pulsante di Emergenza esterno EPO (Emergency Power Off) per interrompere l'alimentazione al carico in casi di EMERGENZA. Una volta attivato il pulsante EPO per spegnere l'UPS, la riaccensione deve essere effettuata manualmente.

Il pulsante EPO deve avere un contatto tipo N.C.



4. INSTALLAZIONE SPOWER in Cabinet

L'UPS modello **SPOWER** può essere installato all'interno di un armadio rack da 19 pollici. Per capire come fare, seguire le seguenti indicazioni.

Installazione dell'UPS SPOWER in Rack da 19 pollici:

- 1. Rimuovere il modulo di controllo del **SPOWER** ed i moduli di Potenza dell'UPS dal cabinet dell'**SPOWER**. Per farlo svitare le due viti, una da ogni lato (Module Anchoring Screws) poste su ogni modulo con cui è composto il **SPOWER**, (vedi figura 5 e figura 6 di seguito.)
- 2. Rimuovere i dadi a gabbia utilizzati per fissare ogni modulo sul cabinet (Gage Nuts), due per ogni modulo.



Figure 5: Installing the Freestyle in a rack (a)

3. Rimuovere le viti ed i dadi che fissano il modulo dell'Interruttore Statico (Static Switch) al cabinet, <u>ma non rimuovere il modulo dell'interruttore statico (Static Switch)</u>:

	MO SPOWER-UPS	Edizione 1 Revisione 1	Del 19/01/2011	Pagina 20 di 86	
P.T.F. ELETTRONICA S.R.L.	Manuale Operativo SPOWER-UPS				
A ■ Ten: UST Booldmail (n. 2) mit Min gendammenica.com Court Fiscale : 0005901079 Prior: 00059170790 - Capitale sociale int versato €25.000 Court Fiscale : 0005901079 Prior: 00059170790 - Capitale sociale int versato €25.000 Reg. Imp. Bo nr. 03059010379 del 19/02/1996 R.E.A. nr. 259966 del 14/10/1980 Bologna	10 – 50)KVA / 10) – 100KVA		



Figure 6: Installing the Freestyle in a rack (b)

Inserire i dadi, smontati dal cabinet, sulle flange di supporto di destra e di sinistra dell'armadio RACK da 19 pollici. I dadi devono essere montati per il Modulo di Controllo e per ogni Modulo di Potenza dell'UPS, i dadi del cabinet hanno lo scopo di ancorare l'*SPOWER* al telaio dell'armadio. In linea generale, i dadi del cabinet dovrebbero essere installati in modo alternato - uno per l'ancoraggio del telaio, uno per l'ancoraggio del modulo dell'UPS, uno per il telaio, uno per il modulo, ecc... - si veda figura 7, figura 8 e figura 9.

	MO SPOWER-UPS	Edizione 1 Revisione 1	Del 19/01/2011	Pagina 21 di 86
P.T.F.F. ELECTTRONICA S.R.L. Market Strand Strand Strand Strand Strand Strand Strand Market Strand Stra	Ma (10 – 50	nuale Op SPOWER)KVA / 10	perativo -UPS 0 – 100KVA	



Figure 7: Installing the Freestyle in a rack (c)

	MO SPOWER-UPS	Edizione 1 Revisione 1	Del 19/01/2011	Pagina 22 di 86
P.T.F. ELETTRONICA S.R.L. Sede Amministrativa e Legale: Via Vinca, 5 40016 S. Giorgio di Plano (Bo) Tel Si 460044 (c.a.) Fax 105 465040 Tel Si 460044 (c.a.)	Ma S 10 – 50	nuale Op SPOWER SKVA / 10	perativo -UPS 0 – 100KVA	



Figure 8: Installing the Freestyle in a rack (d)



Figure 9: Installing the Freestyle in a rack (e)

	MO SPOWER-UPS	Edizione 1 Revisione 1	Del 19/01/2011	Pagina 23 di 86
PRT.F. ELETTRONICA S.R.L. Sed Aministrativa e Legale: Via Vinca, 5 4001 8 S. Giorgio di Piano (Bo) To: Di di 803004 (r.a.) Fra 051 6830401 www.pifeteriorica.com info@pifeteriorica.com Reg. Imp. Bo nr. 03055010378 del 1902/1996 R.E.A. nr. 259909 del 14/10/1980 Bologna	Ma S 10 – 50	nuale Op SPOWER)KVA / 1(perativo -UPS) – 100KVA	

- La movimentazione e il sollevamento dell'SPOWER che si vuole installare in un armadio rack, richiede la presenza di due persone a causa del notevole peso.
- Fissare il cabinet dell'UPS SPOWER nell'armadio RACK da 19" inserendo le viti M6 attraverso il telaio di SPOWER e la flangia di supporto del RACK 19", nei dadi a gabbia, come si può notare nella figura 10 qui sotto. (ricordarsi di lasciare i dadi a gabbia, nel RACK 19" liberi, per fissare le viti dei moduli di potenza.)



Figure 10: Installing the Freestyle in a rack (f)

Inserire i Moduli di Controllo ed i Moduli di Potenza nelle guide degli alloggiamenti sul cabinet dell'UPS SPOWER, fissare i moduli sul cabinet dell'UPS SPOWER e sull'armadio RACK19" bloccando le viti sui dadi a gabbia. (vedi figura 11 e figura 12 qui sotto).

ب	
	P.I.F. ELETIKONICA S.R.L.







Figure 11: Installing the Freestyle in a rack (g)

> L'installazione del cabinet all'interno di un armadio rack 19" è terminata.



5. MESSA IN SERVIZIO (Start-Up)

5.1 Installazione e messa in servizio

- > Predisporre un'infrastruttura adeguata per l'SPOWER con i cavi di collegamento dimensionati correttamente.
- Controllare l'UPS e verificare che tutti i moduli siano fissati correttamente
- Prima di collegare i cavi all'UPS, assicurarsi che tutti i sezionatori portafusibili siano aperti, sia sulla linea AC che sulla linea DC della batterie.
- Collegare il gruppo di continuità alla linea di alimentazione della rete pubblica, rispettando la corretta sequenza delle fasi.
- Collegare correttamente i cavi della batteria/e all'UPS rispettando le corrette polarità.
- Verificare definitivamente tutti i collegamenti e tutte le connessioni elettriche effettuate.
- Accertarsi che l'interruttore di by-pass manuale per la manutenzione sia APERTO (OFF).

5.1.2 Avviamento

ATTENZIONE: Prima di avviare l'UPS, assicurarsi che il carico non sia collegato.

Nel dare tensione all'UPS **SPOWER**, la seguenza di start-up del sistema si attiva automaticamente senza la necessità di premere il tasto On/Off.

- 1. Chiudere l'interruttore di alimentazione ingresso UPS
- 2. Chiudere l'interruttore di alimentazione ingresso linea di by-pass, se previsto separato,
- aspettare (per circa 2 minuti) che l'SPOWER completi il processo di inizializzazione
- 3. Passati i 2 minuti, la procedura di start-up inizierà, il DISPLAY sul Modulo di Controllo mostrerà la seguente seguenza (alcuni particolari possono variare, a seconda del modello):



Figure 13: Start-up screen 1



Figure 17: Normal display of the controller LCD (default)

Assicurarsi di avere una corretta lettura sul display del Modulo di Controllo. Il grafico sulla parte di sinistra del display visualizza i livelli dei carichi sulle 3 fasi.

4. Inserire tutti i fusibili o interruttori di batteria posti negli armadi batterie.



SPOWER-UPS 10 – 50KVA / 10 – 100KVA

Manuale Operativo

6. SPOWER (start-up)

6.1 Avviamento successivo a un ARRESTO (shutdown)

Questa sezione descrive le procedure di start-up per l'operatore, dopo un arresto dell' UPS.

LOAD LEVEL	an an an a	a a a	22:21	:18
L1:	000A,	235V	BATTERY:	868V
L2:	000A,	235V	UPS OK	(OFF)
L3:	000A,	235V	STSW OK	(BYP)

Dopo l'arresto, con UPS acceso, le segnalazioni di allarme e quelle del carico lampeggiano

- 1. Premere due volte sul tasto on/off a destra del pannello del Modulo di Controllo.
- 2. Aspettare circa 2 minuti per lo Start-Up dell' SPOWER



Sul display verrà visualizzata la seguente schermata:

LOAD LEVEL		·	22:21	:18	
L1:	000A,	235V	BATTERY:	868V	
L2:	000A,	235V	UPS OK	(ON) 🖓	L Status
L3:	000A,	235V	STSW OK	(INV)	└── indications

Verificare che si legga UPS OK con l'indicazione (ON) e lo STSW OK con adesso l'indicazione (INV.)

Se sul display continua ad essere presente l'indicazione (BYP), verificare il modulo del By-Pass Statico (Static-Switch) e che l'inverter sia in funzione.

Se sul Modulo dello Static-Switch viene indicato l'inverter in posizione OFF:

- <u>Sul pannello del Modulo Static-</u>Switch, premere il tasto <u>Inv/Byp</u> per commutare l'inverter sulla posizione ON e aspettare che la segnalazione si illumini.
- <u>Sul pannello del Modulo di Controllo (Control</u> <u>Panel)</u>, premere il tasto <u>Inv/Byp</u> posto in basso a destra.



T.	MO SPOWER-UPS	Edizione 1 Revisione 1	Del 19/01/2011	Pagina 28 di 86
P.T.F. ELETTRONICA S.R.L. Sede Amministrativa e Legale: Via Vinca,5 40016 S. Giorgio di Piano (Bo) To: 051 665064 (r.a.) 754 xo 051 6650640 www.gitebratorica.com info@pietetronica.com Cod.fracek: 0005600710 witebratorica.com Cod.fracek: 0005600710 witebratorica.com	Ma S 10 – 50	nuale Op SPOWER)KVA / 1(perativo -UPS 0 – 100KVA	

3. Collegare il carico e verificare i risultati sul display LCD del Modulo di Controllo.

Load level bar graph	Output current		Current time	
	$\overline{\Box}$			
LOAD LEVEL	~		11:20	: 25
L1:000	015A,	234V	BATTERY:	868V
L2:●●●○	012A,	236V	UPS OK	(ON)
L3: •••	011A,	234V	STSW OK	(INV) indications

4. Osservare che sul grafico a strisce i puntini ora indicano la presenza del carico e l'assorbimento di corrente e di energia relativo. I punti pieni indicano i kW, i punti vuoti indicano i KVA.



6.2 SPOWER (shutdown) – by-pass on

- 1. Commutare il carico su By-pass, inverter OFF.
- 2. Premere 2 (due) volte il pulsante On/Off.
- 3. Attendere 2 minuti per lo spegnimento dell' SPOWER.
- 4. Sullo schermo LCD verrà indicato UPS OK (OFF).

LOAD LEVEL			09:10	:02
L1:	000A,	235V	BATTERY:	000v
L2:	000A,	235V	UPS OK	(OFF)
L3:	000A,	235V	STSW warr	ning !



Nota: Questa operazione non spegne completamente l'UPS. Il carico è ancora alimentato direttamente dalla rete attraverso il By-Pass.



MO SPOWER-UPS Edizione 1 Revisione 1 Del 19/01/2011 Pagina 29 di 86 Manuale Operativo SPOWER-UPS Manuale Operativo 10 – 50KVA / 10 – 100KVA

6.3 SPOWER (total shutdown) - no output

- 1. Commutare il carico su By-pass, inverter OFF.
- 2. Premere per circa 10 secondi il pulsante On/Off.
- 3. Sullo schermo LCD verrà indicato UPS OK (OFF).

LOAD LEVEL			09:10	:02
L1:	000A,	235V	BATTERY:	000v
L2:	000A,	235v	UPS OK	(OFF)
L3:	000A,	235V	STSW warr	ning !



- 4. Togliere alimentazione all' UPS.
- 5. Shutdown completato.



7. SPOWER - PANNELLO DI CONTROLLO

L'utente può controllare e comandare il sistema **SPOWER** dal quadro di controllo attraverso un touch-pad e un DISPLAY LCD posto sul frontale del Modulo di Controllo. Il pannello di controllo è l'interfaccia primaria dell'utente con il sistema. I messaggi, le segnalazioni e le condizioni di allarme sono trasmessi all'utente attraverso il DISPLAY a LED e gli allarmi acustici.



Nel resto del presente capitolo, viene dato un rapido riferimento delle funzioni disponibili attraverso i menu di controllo di *SPOWER*.

Nel capitolo 8 vengono illustrate dettagliatamente le funzioni disponibili attraverso i menu di controllo di SPOWER.



7.1 FUNZIONI RAPIDE del SPOWER dal menu principale

Per accedere al menu principale di SPOWER, premere il tasto "ENT"



1> SYSTEM	4> HISTORY 7>	SETUP
2> UPS MODULE	5> BATTERY 8>	STATIC SW
3> SELFTEST	6> ALARM 9>	COMM.
NAVIGATE: <up,< td=""><td>DOWN> 1 SELECT:</td><td><enter></enter></td></up,<>	DOWN> 1 SELECT:	<enter></enter>

MENU PRINCIPALE Opzione 1: SYSTEM

- Visualizza:
- Tensione batteria; input/output potenza AC; input/output PF (Power Factor)
- Misure tensione/corrente Input/output
- Tempo di funzionamento
- Settaggio jumper scheda controllo
- Controllo tensione
- Temperatura batteria
- Stato dry contacts
- Dati tecnici di ogni singolo modulo dell'UPS

MENU PRINCIPALE Opzione 2: UPS MODULE

• Visualizza la tensione e la corrente AC in/out, la tensione continua CA, potenza erogata al Carico, status e dati tecnici di ogni singolo modulo dell'UPS.

MENU PRINCIPALE Opzione 3: SELFTEST

• Effettua un'autoverifica del Modulo di Controllo, senza interferire con il normale funzionamento del sistema

MENU PRINCIPALE Opzione 4: HISTORY

• Visualizza lo storico degli eventi e allarmi (HISTORY LOG)

MENU PRINCIPALE Opzione 5: BATTERY

• Visualizza la capacità della batteria, settaggi di equalizzazione, test batteria, stato della batteria, limitazioni di corrente

MENU PRINCIPALE Opzione 6: ALARM

• Cronistoria degli allarmi e lo stato dell'UPS

MENU PRINCIPALE Opzione 7: SETUP

• (Vedi "SETUP" nel sub menu)



SPOWER-UPS 10 – 50KVA / 10 – 100KVA

MENU PRINCIPALE Opzione 8: STATIC SW

• Visualizza la tensione dello Static Switch ST/SW e la corrente di uscita

MENU PRINCIPALE Opzione 9: COMM.

• Visualizza e seleziona il tipo di comunicazione con l'interfaccia del SPOWER



seguenti diagrammi di flusso mostrano la struttura dei menu del SPOWER menu

ť r	
₹ .±	
	P.T.F. ELETTRONICA S.R.L.
	Sede Amministrativa e Legale: Via Vinca,5 40016 S.Giorgio di Piano (Bo)
	Tel. 051 6650044 (r.a.) Fax 051 6650640
Ă	www.ptfelettronica.com info@ptfelettronica.com

SPOWER-UPS 10 – 50KVA / 10 – 100KVA

Manuale Operativo

Main Menu option 1, the "System" screen. Press the "up" or "down" keys to display various measurements.



Main Menu option 5.









Options 1 on the Setup menu.



Option 3 on the Setup menu.










8. POWER+ MENU - DETTAGLIO FUNZIONI -

Questo capitolo descrive le funzioni disponibili tramite il menu principale dell'**SPOWER** e il suo sottomenu.

8.1 Menu Principale (Main Menu)

Premere il tasto Enter per visualizzare il menu principale.

Nota: Per tornare al menu principale in qualsiasi momento, premere il tasto Esc e poi il tasto Enter



Figure 19: Main menu

Table 1: Main Menu - Opzioni

1>	SYSTEM	Informazioni generali, come tensioni, correnti ecc
2 >	UPS MODULE	Informazioni specifiche su singolo modulo
3 >	SELFTEST	Autoverifica del Modulo di Controllo (alimentazione, RTC, memorie)
4 >	HISTORY	Storico log events (ultimi 255 eventi, data e ora)
5 >	BATTERY	Carica/Scarica, Tensione/Corrente, Test Batteria, ecc
6 >	ALARM	Dettagli Stato Allarmi
7 >	SETUP	Configurazione del Sistema (numero moduli, allarmi, ora, ecc)
8 >	STATIC SW	Dati Static Switch (Interruttore Statico)
9 >	СОММ	Selezione del sistema di comunicazione (TCP/IP, RS232 o WING)



8.1.1 System

Dal menu principale selezionare l'opzione 1 (System) per mostrare la tensione DC (positiva, negativa e loro somma):



BATT CURR: ----→TOTAL +053.0A BATT POS.: 430V BATT +053.2A (0531) BATT NEG.: 441V BATT VOLT: 871V

Figure 20: System DC voltages

Nota: L'esempio mostrato in Figura 20 illustra solo 1 batteria installata.

Premere il tasto ► per visualizzare i risultati del fattore di potenza 0.¹.

System	ΟυΤΡυΤ	РН1	РН2	РНЗ	TOTAL
menu	Κνα	000.4	000.2	000.2	000.8
Option 1	KW	000.0	000.0	000.0	000.0
	P.F.	0.00	0.00	0.00	0.00

Figure 21: Power factor 0

Premere ancora il tasto ► per visualizzare i risultati del fattore di potenza 0.5

System	OUTPUT	РН1	PH2	PH3	TOTAL
menu	KVA	003.2	002.8	002.8	008.8
Option 1	KW	001.6	001.6	001.6	004.8
	P.F.	0.50	0.59	0.58	0.55

Figure 22:Power factor 0.5

Premere ancora il tasto ► per visualizzare i risultati del fattore di potenza 1.0

System menu	OUTPUT KVA KW	PH1 001.5 001.5	PH2 001.5 001.5	PH3 001.5 001.5	TOTAL 004.5 004.5
Option 1	P.F.	1.00	1.00	1.00	1.00

Figure 23: Power factor 1



Fare clic su Esc e poi il tasto Enter per tornare al menu principale. Selezionare System.

Premere il tasto ▼ per visualizzare la prossima finestre, come mostrato nella Fig. 24 con Fig. 32.



PHASE: -L1-- -L2-- -L3-IN: 230V/022.0A 231V/022.0A 235V/021.0A OUT: 230V/021.0A 230V/021.0A 230V/021.0A ----- TOTAL UPS IN/OUT MEASUREMENTS ----

Figure 24: Overall phase voltages/currents



TOTAL TIME: 00004 HOURS CURRENT SESS.: 00004 HOURS BOOTS SO FAR: 00001 TIMES

Figure 25: Elapsed time



JMP:	JMI	> 1,	јмр2	, јмрз	3, J	MP6	and	JMP9
●=IN	1.	NOT	Γ HARI	D SILI	CON	I		
○●●●●	2.	SIL	ICON	MODE	6.	NO	RMT	PAN.
12369	3.	JP3	3:	ON	9.	JPS	9:	ON

Figure 27: Jumper settings WITH remote panel

Nota: Nella Figura 26 e Figura 27, "Silicon Mode" indica che la configurazione dei ponticelli installati, consentendo in tal modo per le modifiche. "Hard Silicon" indica che lo standard di fabbrica hard reset jumper è installato. Questo è richiesto solo in fabbrica o ogni qualvolta il reset del software non riesce.

System menu	5VDC :	5.19V 0941V	CONTROLLER	INTERNAL
Option 1	5VP : 5V2 :	GOOD	-12VDC: GOOD)

Figure 28: Controller – internal voltages

System	BATTERY CHARGE LEVEL:	010Ah	050%
menu	WHILE TOTAL CAPACITY:	020Ah	
Option 1	REMAINING BACKUP:	0010	MINUTES
	BATTERY TEMPERATURE:	12°C	

Figure 29: Battery temperature

Nota: I dati visualizzati in Figura 29 possono variare a seconda delle opzioni installate e configurate. Vedere Figura 70 e Figura 87.

P.T.F. ELETTRONICA S.R.L.
Sede Amministrativa e Legale: Via Vinca,5 40016 S.Giorgio di Piano (Bo) Tel. 051 6650044 (r.a.) Fax 051 6650640 www.ptfelettronica.com Cord Electric (2055010270 Buirs (055215102) - Carvillate encielo int varente 625 000

MO SPOWER-UPS Edizione 1 Revisione 1 Del 19/01/2011 Pagina 41 di 86 Manuale Operativo SPOWER-UPS Del 19/01/2011 Pagina 41 di 86 10 – 50KVA / 10 – 100KVA 10 – 50KVA / 10 – 100KVA 10 – 100KVA

Sys me	tem inu
Opti	on 1

BATT FUSE:	BAD	EMERGENCY:	OPEN
USER-1:	OPEN	USER-4:	OPEN
USER-2:	OPEN	7:	OPEN
USER-3:	OPEN	8:	OPEN

Figure 30: Fuse status

System menu		
Option 1		

00 00 00 00 00 00 00
aa

Figure 31: Communication with inverter - transmit

	System menu	
Γ	Option 1	

R <e0e0< td=""><td>0900</td><td>0003</td><td>0003</td><td>0003</td><td>e874</td><td>1074</td><td></td></e0e0<>	0900	0003	0003	0003	e874	1074	
1074	2f37	5362	0000	0200	0100	0310	
f077	0000	0000	0000	0000	0000	0000	
0000	0000	0000	0000	52			52

Figure 32: Communication with inverter – receive



8.1.2 Modulo UPS

- 1. Dal menu principale, selezionare l'opzione 2 (UPS MODULE) e premere il tasto ENTER per visualizzare le istruzioni mostrate in Figura 33.
- 2. Premere il tasto ▼ per visualizzare le informazioni inerenti i moduli UPS del sistema.
- 3. Scorrere con tasti ► e ◄ per visualizzare informazioni aggiuntive per il modulo specifico scelto.

In Figura 34 e 35 sono mostrati i parametri di 4 moduli successivi a quello principale (UPS: #01/04)

System	Next screens show data on all UPSs.
menu	Use UP, DOWN arrow keys to select a UPS.
Option 1	Use LEFT, RIGHT arrow keys to view different UPS parameters.







Syst me	tem nu]	
Optio	on 1		

BATT	VOLT	I-AC	TIVE
BATT+:	000v	L1	000
BATT-:	000V	L2	000
UPS: #0	01/04	L3	000

Figure 35: Battery voltages for module 1 of 4

Premere Esc e poi il tasto Enter per tornare al menu principale (Figura 19).



8.1.3 Self-test

Dal menu principale selezionare l'opzione 3 (Self Test) per eseguire un auto-test del **SPOWER**. La procedura di auto-test viene visualizzata sul display. È possibile eseguire un auto-test in qualsiasi momento, senza interferire con il normale funzionamento dell' **SPOWER**. Un self test è inoltre avviato, dall'UPS stesso, ogni giorno a mezzanotte.

Il fallimento di un self-test genera un allarme di self-test, l'allarme può solo essere eliminato con un successivo test di successo, oppure può essere eliminato manualmente da un tecnico di manutenzione. Un fallimento del self-test è memorizzato anche nel registro degli allarmi.

LOAD LEVEL	11:20:25			
L1:000	015A,	234V	BATTERY:	868V
L2:000	012A,	236V	UPS OK	(ON)
L3:000	011A,	234V	STSW OK	(INV)

8.1.4 History (logs)

Dal menu principale selezionare l'opzione 4 (HISTORY) per visualizzare la seguente finestra



TIMEDATEVALUEMESSAGE#14:36:1628.06.07400.0VIN->STSWCM25414:37:0128.06.07871.0VOUT>DC--HV25512:27:2627.06.07846.0VIN->UPS-CM000

Figure 37. The last 255 events reserved in the LOG are displayed, as shown in



TIME	DATE	1	2	3	4	5	6	7	8	#
14:36:16	28.06.07	0	0	0	0	0	0	0	0	254
14:37:01	28.06.07	0	0	0	0	0	0	0	0	255
12:27:26	27.06.07	0	0	0	0	0	0	0	0	000

Navigare nei LOG utilizzando i tasti ▲ e ▼.

	TIME	DATE	VALUE	MESSAGE	#
14	:36:16	28.06.07	400.0V	IN->STSWCM	254
14	:37:01	28.06.07	871.0V	OUT>DCHV	255
12	:27:26	27.06.07	846.0V	IN->UPS-CM	000

Figure 37: History logs





Navigare il LOG utilizzando i tasti ◀ e ►



Figure 38: History log scroll

Nella tabella 2 sono descritti i possibili messaggi log che appaiono sul pannello controllo.

#	MESSAGE	DESCRIZIONE
0 1	UPSMAJ	Più di un modulo UPS guasto o in allarme
02	UPSMIN	Modulo UPS guasto o in allarme
03		N.A.
04		N.A.
05	LOADBP	Carico su by-pass. Vedi tabella 3 per interpretare le cause del LOADBP
06	VIBRA_	Allarme frequente per sovraccarico
07	OVTEMP	Temperatura alta
0 8	OUTFLT	Tensione d'Uscita Assente (carico non alimentato)
09	BAT-HI	Tensione Batteria Alta
10		N.A.
11	BATEND	Fine Autonomia Batteria. Batteria giunte a fine scarica
12	BATLOW	Tensione Batteria Bassa
13	STSWRN	Allarme Interruttore Statico (Static Switch)
14	E.P.O.	Emergency Power Off attivo
15	EQ-HST	Tensione batteria temporaneamente alta
16	BATFLT	Test Batteria Fallito
17	USER-1	Ingresso 1 Utente Aperto

Table 2: log Messages



Edizione 1

Revisione 1

MESSAGE DESCRIZIONE # USER-2 Ingresso 2 Utente Aperto 18 USER-3 Ingresso 3 Utente Aperto 19 20 AC-BRN Tensione Ingresso Bassa 21 **Tensione Ingresso Alta** ACIN_H ACFAIL 22 Manca Tensione Ingresso 23 **STSWCM** L'interruttore Satico (Static Switch) non risponde SLFFLT Ultimo Self test fallito 24 25 BAT-CB Circuito Batteria Aperto 26 CURSHR Corrente assorbita dal Carico non divisa equamente fra i moduli 27 UPSOUT Errore (assenza corrente) su 1 o più moduli 28 UPSHDN Arresto UPS (per: EPO; Batteria Scarica; interruttore ON/OFF) 29 **OVLOAD** Sovraccarico 30 **UPS-CM** Uno o più moduli non rispondono 31 STRTUP Tempo di Funzionamento 32 N.A. -----

Ogni messaggio è formattato come segue:

Ora - HH:MM:SS Data - YY:MM:DD

Data - DC Voltage (terminali + e -) per tutti gli eventi tranne LOADBP e lo stato STSW per l'evento LOADBP. (Vedi sotto)

Anche l'inizio (IN) e la fine (OUT)

Descrizione - (vedi Tabella 2 sopra)

Numero evento - da 0 a 255, il 255 è l'evento più recente

Esempio:

	MO SPOWER-UPS	Edizione 1 Revisione 1	Del 19/01/2011	Pagina 46 di 86		
P.T.F. ELETTRONICA S.R.L.	Ma	nuale Op	perativo			
I C Sede Amministrativa e Legale: Via Vinca, 5 40016 S. Giorgio di Piano (Bo) Tel. 03 6650044 (za), Fax 03 6650440 www.pfletetunica.com. Indegletetunica.com Coud.Faxale: 0035061079 Pine: 0052191673. Capitale sociale int servano 625,000 Coud.Faxale: 0035061079 Pine: 00521916742. A. m. 25989 del 141/01980 Bologna	SPOWER-UPS 10 – 50KVA / 10 – 100KVA					

Questo messaggio significa alle ore 11:23.56 del 28 gennaio 2005, l'allarme Emergency Power Off è stato registrato 254; la tensione DC 865 V è il risultato della somma di (V+ / -N) e (V- / -N).

Table 3: Interpreta il codice di trasferimento dello Static Switch (LOADBPT)

Il codice di trasferimento STSW, è dato come un numero decimale, è la somma di otto eventi elencati in questa tabella. Ogni evento ha il suo peso se individuato, o un peso pari a zero, se non viene rilevato.

Numero evento	Descrizione della condizione dell'evento
1	Tensione Inverter assene per >3ms
2	Tensione Inverter bassa (<185 V per 3x400 V, <92.5 V per 3x208 V).
4	Tensione inverter alta (>450 V per 3x400 V, >200 V per 3x208 V).
8	Frequenza fuori tolleranza (45-65 Hz).
16	Tensione di fase bassa (<185 V per 3x400 V, <92.5 V per 3x208 V).
32	Tensione di fase alta (>260 V per 3x400 V, >130 V per 3x208 V)
64	Carico commutato comandato dal controller (automatico)
128	Carico commutato comandato dallo Static Switch (comando manuale)
Esempio: • (64 • (2) • (1)	 LOADBP data = 67 = (64+2+1) significa che sono presenti tre circostanze: 4) Comando di commutazione dato dal controller Rilevata bassa tensione inverter Mancanza di tensione sull'inveter



8.1.5 Battery

Dal menu principale selezionare l'opzione 5 (BATTERY) per visualizzare la Figura 39

-						
	Service					
L	menu					
	Option 2					

BATTERY CAPACITY: 0020AH CHARGE MODE: FLOATING EQ. RUNNING TIME: _ _ _ _ _ _ _ _ _ CURRENT:053.0A CHARGE

Figure 39: Battery status

Premere il pulsante **v** per visualizzare la schermata seguente:



ΝE	Χ'	Т	А	U	Т	0	М	Α	Т	Ι	С		Е	Q	U	А	L	Ι	Ζ	Ι	Ν	G	:	0	2		D	Α	Υ	S			
RΕ	M	ΑI	N	Ι	Ν	G		Ε	Q	U	A	L	Ι	Ζ	I	Ν	G		т	Ι	М	Ε	:	-	_	-		М	I	ΝU	JΊ	' E	S
RΕ	C'	ΤI	F	Ι	Е	R	S			Т	0	Т	A	L		С	U	R	R	Е	Ν	Т	:		0	0	5	0	A				
ΒA	Τ	ΤE	R	Y												С	U	R	R	Е	Ν	т	:	05	3		0	А					

Figure 40: Battery equalizing

Premere il pulsante **v** per visualizzare la schermata seguente:



MAX/ESTIM, TIME LEFT: 00:00:00 / - - : - -00:00: BATTERY TEST IN PROGRESS FOR: BATT. VOLT: 000.0V BATT.CURRENT:053.0 LAST TEST: FAIL DAYS LEFT: Ω

Figure 41: Time left

Nota: La Figura 42; Figura 43; Figura 44; mostrano la batteria singola sul lato sinistro e la capacità totale a destra. Negli esempi mostrati, è installata solo una batteria.

Premere il pulsante ▼ per visualizzare la schermata seguente:



Figure 42: Last test

Premere il pulsante **v** per visualizzare la schermata seguente:



Figure 43: Battery Current

1	
N M	P. I. F. ELEIIRONICA S.R.L.
	P. I.P. ELEIIRONICA S.R.L. Sede Amministrativa e Legale: Vie Vinca,5 40016 S.Giorgio di Piano (Bo) Tel. 031 685044 (r.a.) Fax 051 685064 www.pfleteturonica.com im/60gtleteturonica.com

Premere il pulsante V per visualizzare la schermata seguente:



Premere il pulsante V per visualizzare la schermata seguente



8.1.6 Alarm

Dal menu principale selezionare l'opzione 6 (ALARM) per visualizzare la Figura 46

Service	01	_	03	+ U P S M A J : *	+ U P S M I N :	+ :
menu	04	_	06	+ :	+LOADBP:	- V I B R A - :
	07	_	09	+ O V T E M P :	+ O U T F L T :	+ B A T - H I :
Option 5	10	-	12	+ :	+ B A T E N D :	+ B A T L O W :
Option 5	07 10	-	09 12	+ O V T E M P : + :	+ O U T F L T : + B A T E N D :	+ B A T - H I : + B A T L O W :

Figure 46: Alarms 01-12

Premere il pulsante V per visualizzare la schermata seguente

Service	13	-	15	+stswrN:	+e.p.o.:*	- e q - h s T :
menu	16	-	18	+batflT:*	+user-1:	+user-2:
	19	-	21	+user-3:	+ac-brN:	+acin-H:
Option 9	22	-	24	+acfaiL:	+stswcM:*	+slfflt:

Figure 47: Alarms 13-24

Premere il pulsante V per visualizzare la schermata seguente

Service menu Option 9	25 - 28 - 31 -	- 27 - 30 - 32	+bat-cB: +upshdN: +strtuP:	-curshR: +ovload: +:	-upsouT: +ups-cm:
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------

Figure 48: Alarms 25-32





8.1.7 Setup menu

Dal menu principale selezionare l'opzione 7 (SETUP) per visualizzare la Figura 49



SC - 2012 SYSTEM SETUP TYPE IN LEVEL-1 PASSWORD, THEN - ENTER YOUR PRIVILEGE WILL EXPIRE AFTER 15 MI PASSWORD:*****

Figure 49: Level 1 password access

Utilizzando la tastiera, digitare la password e premere il pulsante Ent. La configurazione del menu principale verrà visualizzata sul pannello come mostrato in Figura 50.

Premere il pulsante v per visualizzare la schermata seguente

Configure menu Option 5	1 > 2 > 3 > 4 >	ALARM SET MODULE CONF. BATTERY CHARGE	5 > 6 > 7 > 8 >	TIME SITE PASSWORD SERVICE	9 > #1	SILICON 1
			Figure	e 50: Setup menu		
Configure menu Option 6	1 > 2 > 3 > 4 >	AC VOLT FLOAT VOLT 	5 > 6 > 7 > 8 >		9 > R E	INTEGRA

Figure 51: Setting AC voltage alarm thresholds



Figure 52: Setting AC Voltage levels

Option 1		18	35V				286V	
		AC-	-LOW			A	C-HIGH	
voltages		-		ΑC	ALAR M	SETUP		
Alarm AC	AC	VOLT	SETUI	P:	NOMINA	ΥL	220/230	VAC

Figure 53: AC Voltage Alarms setup

Alarm AC voltages	SET	AC	VOLT	ALARMS (1 -	HYS 20)	FERESIS VOLT	VALUE	
Option 2				() 5			

Figure 54: AC voltage hysteresis

۲		MO SPOWER-UPS	Edizione 1 Revisione 1	Del 19/01/2011	Pagina 50 di 86
	.F. ELETTRONICA S.R.L.	М	anuale Op	perativo	
A Sede Am Tel. 051	ministrativa e Legale: Via Vinca,5 40016 S.Giorgio di Piano (Bo) 8650044 (r.a.) Fax 051 6650640 slettronica.com info@ptfelettronica.com ale: 03055010219 Priva: 00525151203 - Capitale sociale int.versato €25.000	10	SPOWER		
Reg. Imp	une, sudobiologi prista, oudar orizon e cumular actativnit, estanto e cuboro Bo nr. 03055010379 del 19/02/1996 R.E.A. nr. 259969 del 14/10/1980 Bologna	10-:	DUKVA/1	<u> </u>	
Alarm set	1 > BATEND				
menu	2 > BATLOW				
Option 2	4 > BAT-HI		SELECT	I T E M : 1	
	Figur	e 55: Battery param	eters for aları	n	
Alarm set	FLOATING CHAR	GE SETUP			
	VOLTAGE SETTI	NG: 340.0V			
Option 2					
	Figure 56:	Battery floating cha	arge setup for	alarm	
Alarm set menu	2 > UNDER TEMPE	R A T U R E E R A T U R E			
Option 7	DI.FASF SFI.FCT				
	Figure	57: Alarm battery te	mperature me	enu	
		-	•		
Alarm	SET OVER TEMP	ERATURE ALA	RM VALU	E	
temp.		(2 - 99)D	EGREES		
Option 1		4 5			
	Figure 58: Al	larm battery maximu	m temperatu	re setting	
Alarm temp.	SET UNDER TEM	PERATURE AL	ARM VAL Egrees	UΕ	
Option 2					
Option 2	Eiguro 50: A	0 1	m tomporatu	o sotting	
	Figure 39. A	iaini bauery minimu	n temperatur	e seung	
Alarm set menu	SET INTEGRATI	ON FACTOR (1 - 30)			
Option 9					
Option 9	ENTER = ACCEP	т 05	ESC	= DISCA	

Figure 60 : Alarm integration factor setting

L'integrazione del fattore di allarme determina il numero di volte in cui il controller effettua le verifiche di stato, prima di determinare un errore sull' UPS.

Impostare l'allarme con un fattore di integrazione troppo basso, può provocare o generare falsi allarmi, per contro, l'impostazione dell'allarme con un fattore di integrazione troppo elevato può risultare che un allarme, venga segnalato tardi, rispetto alle misure correttive da adottare.



MO SPOWER-UPS Edizione 1 Revisione 1 Del 19/01/2011 Pagina 51 di 86 Manuale Operativo SPOWER-UPS 10 – 50KVA / 10 – 100KVA

	MODULE	CONFIGURAT	FION SETTINGS
1.	NUM OF PH	IASE	4.UPDATE VOLT/FR
2.	MODULE/S	FREQUENCY	5.OUTPUT ADJUST
3.	MODULE/S	VOLTAGE	6.FREQUENCY LIMI

Figure 61: Line configuration menu

Module config menu Option 1 --- MANUAL/AUTO NUM OF PHASE SETUP --SELECT-1: FORCE 3 PHASE (SELECTE SELECT-2: AUTO SELECT-3: FORCE 1 PHASE

Figure 62: Setting number of phases

Module			ET MODULI	C/S FREQUENC	СҮ – –
config menu	SELECT	-	HARD (DI	P DEPEND.)	
	SELECT	-	SET 60H2	, 1	(SELECTE
Option 2	SELECT	-	SET 50H2	, 1	

Figure 63: Setting the sine wave frequency



Figure 64: Setting the module voltage

Module		NoM	INAL	VOLT	' A G E	&	FREQUI	ENCY
config menu		A RE	NOW	SENT	ТΟ	ALL	MODUI	ES
Option 4	PLEAS	ΕV	ERIFY	ALL	MOD	ULΕ	S GOT	UPDATED
Option 4	= = = E	X IT	THIS	MODE	ВҮ	ΡR	ESSINO	GESC. =

Figure 65: Setting confirmation



Figure 67: Output fine-tuning – select module

Ę 井	
t 📕	and the second se
	DTE ELETTRONUCA
	P.I.P. ELEIIKUNICA S.R.L.
PP	P.I.F. ELETTRONICA S.R.L.
^N	P. I.F. ELEIIKONICA S.R.L. Sede Amministrativa e Legale: Via Vinca,5 40016 S.Giorgio di Piano (Bo) Tel OSI 655004 (ra.) Exe DSI 6550640
NZ-UA	P.I.F. ELEIIKONICA S.R.L. Sede Amministrativa e Legale: Via Vince,5 40016 S.Giorgio di Piano (Bo) Tel. 051 665004 (r.a.) Fax 051 6650640 www.pflefaturnica.com im/68ptlefettronica.com





Option 6 1: No Change 4: +/- 3Hz Option 6 2: +/- 1Hz (slctd) 5: +/- 4Hz	Module config menu	Set frequency limits	
Option 6 2: +/- 1Hz (slctd) 5: +/- 4Hz		1: No Change 4: +/- 3Hz	TER ST
	Option 6	2: +/- 1Hz (slotd) 5: +/- 4Hz	
6: +/- 2HZ 6: +/- 0.5HZ		3: +/- 2Hz 6: +/- 0.5Hz	

Figure 69: Output fine-tuning – set frequency limits



Figure 70: Battery settings menu



(TEST) VOLTAGE SETUP BATTERY

VOLTAGE SETTING: 352.0V

Figure 71: Battery Test Voltage Setup



Figure 72: Battery test voltage alarm setup



Figure 73: Current limit setup menu



Figure 74: Battery current limit setup



Pagina 53 di 86

Manuale Operativo SPOWER-UPS 10 – 50KVA / 10 – 100KVA

Edizione 1

Revisione 1

CHARGE CURRENT LIMIT SETUP

CURRENT LIMIT: 50A

Figure 75: Charge current limit setup

1> TEMPErATURE COMPENSATION VALUE SETU 2> ENABLE TEMP. COMPENSATION (OF 3> SET ABSOLUTE MAX & MIN VOLTAGES PRESS '2' TO TOGGLE ENABLE / DISABLE

Figure 76: Temperature compensation menu (disabled)

1> TEMPErATURE COMPENSATION VALUE SETU 2> DISABLE TEMP. COMPENSATION (2.0M 3> SET ABSOLUTE MAX & MIN VOLTAGES PRE SS '2' TO TOGGLE ENABLE / DISABLE

Figure 77: Temperature compensation menu (enabled)

1> SET aBSOLUTE MINIMUM OUTPUT VOLTAGE
2> SET aBSOLUTE MAXIMUM OUTPUT VOLTAGE
--== ACTIVE IN FLOATING MODE ONLY ==-PLEASE SELECT.

Figure 78: Battery Test – Setting floating mode voltages

ABSOLUTE MINIMUM VOLTAGE WHILE CMPENSA VOLTAGE SETTING: 400.0V

Figure 79: Battery Test – Setting compensation minimum voltage

ABSOLUT_e MAXIMUM VOLTAGE WHILE CMPENSA VOLTAGE SETTING: 460.0V

Figure 80: Battery Test – Setting compensation maximum voltage

1> ACTIVATE BATTERY TEST...

2> SET AUTO BATTERY TEST PERIOD 3> SET AUTO BATTERY TEST TOP TIME

Figure 81: Battery test - settings

1



Figure 85: Setup – setting equalizing/floating parameters

Equalizing
menu
Option 2

VOLTAGE SETTING: 432.0V

FLOATING CHARGE SETUP

Figure 86: Setup – setting floating voltage

1> disable shutdown by Long ac fail(on 2> enable current sensors (of 3> enable batt temperaTure sensoR (of select & press To togglE enable/disabl

Figure 87: Battery menu, enable/disable options

L'Opzione 1 consente all'utente di forzare l'arresto, dopo una mancanza della tensione d'ingresso in AC, anche quando la batteria è ancora completamente carica.

SET R	EAL TIME				
Y E A R	M O N T H	D A Y	HOUR	M I N	S E C
2 0 0 5	0 1	0 3	16	0 2	2 8

Figure 88:Setup - setting real Time



Manuale Operativo

Edizione 1

Revisione 1





Figure 91: Setup - service menu



1234 + + + + SET UPSS (UP = ON < + >, DOWN = OFF < - >)E N T E R = E X E C U T EESC = GO BAS

Service	RELAY	STATU	JS:					
menu	PRESS	'UP'	AND	REPEAT	FOR	RELAY	ΤΕS	ЗΤ(О
	123456	5				CONTA	ACTS	31-
Option 4		\supset				$\bullet = O N$,		○ = 0

Figure 93: Service – setting alarm contacts

Service	1 >	# OF	UPSS	(R E]	DUNDAN	СҮ)	5 >	DRY,	ALAR
menu	2 >	# OF	UPSS	(ТО'	TAL)		6 >	CALII	BRATI
	3 >	# OF	BATT						
Option 5	4 >	STAT	'IC SW	ІТСН	SETUP			SELE(СТ1
1					<u> </u>	~			

Figure 94: Service – configuration menu

Service menu	C L	SET	NUMBER	ΟF	UPSS	(REDUND	ANCY)
Option 5							
					02	(04	TOTAL)

Figure 95: Service – setting redundancy

	MO SPOWER-UPS	Edizione 1 Revisione 1	Del 19/01/2011	Pagina 56 di 86
P.T.F. ELECTTRONICA S.R.L. Nete Amministrative a Legale: Via Minca, 5 4001 8 .Giorgio di Piano (Bo) Neter Ministrative a Legale: Via Minca, 5 4001 8 .Giorgio di Piano (Bo) Neter Ministrative a Legale: Via Minca, 5 4001 8 .Giorgio di Piano (Bo) Neter Ministrative a Legale: Via Minca, 5 4001 8 .Giorgio di Piano (Bo) Neter Ministrative a Legale: Via Minca, 5 4001 8 .Giorgio di Piano (Bo) Neter Ministrative a Legale: Via Minca, 5 4001 8 .Giorgio di Piano (Bo) Neter Ministrative a Legale: Via Minca, 5 4001 8 .Giorgio di Piano (Bo) Neter Ministrative a Legale: Via Minca, 5 4001 8 .Giorgio di Piano (Bo) Neter Ministrative a Legale: Via Minca, 5 4001 8 .Giorgio di Piano (Bo) Neter Ministrative a Legale: Via Minca, 5 4001 8 .Giorgio di Piano (Bo) Neter Ministrative a Legale: Via Minca, 5 4001 8 .Giorgio di Piano (Bo) Neter Ministrative a Legale: Via Minca, 5 4001 8 .Giorgio di Piano (Bo) Neter Ministrative a Legale: Via Minca, 5 4001 8 .Giorgio di Piano (Bo) Neter Ministrative a Legale: Via Minca, 5 4001 8 .Giorgio di Piano (Bo) Neter Ministrative a Legale: Via Minca, 5 4001 8 .Giorgio di Piano (Bo) Neter Ministrative a Legale: Via Ministrative a Legale: Vi	Ma 5 10 – 50	nuale Op SPOWER)KVA / 10	erativo -UPS) – 100KVA	X

Service				
menu				
Option 9				

1 >	R ES	ΤΑR	Т	СОИІ	' R O	LLER	3 >	ΝΕΤ	'W	ΟR	к	•	
2 >	F AC	ТOR	Y	SETT	ΊΝ	GS	4 >	RES	E	Т	МВХ	2	
YOU	R S	ЕLЕ	СТ	ION:	1		5 >		_				
ΕΝΤ	ΕR	ΙF	ΥO	U AR	Е	SURE	(E L	SΕ	Ρ	RΕ	SS	E	sc.

Figure 96: Service – SC2012 controller reset menu

Opzione 1 reset del controller.

L'opzione RESET CONTROLLER, ripristina le impostazioni predefinite in fabbrica.



SET IP ADDRESS

Figure 97: Service – SC2012 network setup menu

192.168.000.2

192.168.000.2

255.255.255.0

SELECT:



192.168.000.252

Figure 98: Service – setting IP address



Figure 99: Service – configuring SNMP



8.1.8 Static Switch

Dal menu principale selezionare l'opzione 8 (STATIC SWITCH) per visualizzare la Figura 100

SSW	VOLTAGE			FRE
INVERTER:	R-230V,	S-230V,	T – 2 3 0 V	50
BYPASS:	R-230V,	S-230V,	T - 2 3 0 V	50
IOUT:	050	050	050	

Figure 100: Static Switch voltage and frequency

Visualizza il seguente messaggio di stato utilizzando I pulsanti ┥ e 🕨

M <	<		- – E	33-		>	> L	M <	:		I	34		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SS	5 W	SI	ΓΑΊ	CUS	5									

Figure 101: Static Switch status

8.1.9 Alarm dry contacts

Configure	1 >	dry1	asso	ociati	ion	4 >	dry4	asso	ciati
menu	2 >	dry2	asso	ociati	ion	5 >	dry5	asso	ciati
	3 >	dry3	asso	ociati	ion	6 >	dry6	asso	ciati
Option 5	7 >	enab]	le /	disak	ole	alar	ms		

Figure 102: Dry Contacts/alarms association



Figure 103: Dry Contacts/alarms association – example





8.1.10 Calibration

1 > _ _ _ _ _ 5 > _ _ _ _ _ 2 > dc-i offset removal 6 > _ _ _ _ _ dc-i calibratioN 3 > 7 > _ _ 4 > _ _ _ _ _ selecT

Figure 104: Calibration

8.1.11 Communications

- 1. Dal menu principale (Figura 19: Menu principale), selezionare 9.
- 2. Selezionare la modalità di comunicazione appropriata usando i tasti 🕨 e ◀

---- COMMUNICATIONS ----SELECT - 1: TCP/IP COMM. BOARD(SELECTE SELECT - 2: RS232 COMM. SELECT - 3: WING.

Figure 105: Communications



8.2 Sistema di controllo verifiche setup

Il processo descritto in questa sezione, permette di controllare le impostazioni del controller. Questa procedura di verifica è disponibile per i software a partire dalla versione 050106.

8.2.1 ACCESS

Premere ESC per circa 3 secondi. Usando la freccia UP / DOWN, selezionare GENERALI (8) e premere ENTER. La prima schermata visualizzata sarà la seguente:

8.2.1.1 SCREEN 1

ACV:220...ALM:242/185 TEMP. ALARM:45C MODULES:07/02 C.LIM= Off , T.C= 2.0mV DCV:432...ALM:475/360/340 BATT...TEST:04/05/360/352...CAP: 0010 AH

- a) ACV: il valore nominale di ingresso / uscita tensione alternata (220 batterie per 2x32; 110 per 2x16 batterie)
- b) ALM: Soglie di allarme per tensione AC alternata d'ingresso ALTA / BASSA
- c) TEMP.ALARM: alta temperatura ambiente rilevata dal sensore esterno
- d) MODULES: Quantità di moduli ridondanti, in questo caso 07/02 indica la presenza nel sistema di 7 moduli di cui 2 moduli sono di riserva.
- e) C.LIM.: off funzione di limitazione corrente batteria disattivata (off) o corrente massima batteria in ampère. Se C. LIM è attivato, l'UPS deve essere dotato del sensore corrente batteria (opzionale)
- f) T.C. : 2.0mV coefficiente negativo delle batterie in tensione mV in ℃ per cella. La temperature nominale è di 25°C. Per tensione di ricarica di 432V DC, con temperature di 35°C, 32 batterie a 6 celle (T.C. = 2mV, la tensione sarà 432 2*6*32*(35-25) ~ = 428V. Note: per molte applicazioni T.C. deve essere 0 (off).
- g) DCV: tensione nominale sia del ramo positivo che negativo del set batteria. Per 32 batterie (12Volt) in serie la DCV = 432V, per 16 batterie (12Volt) in serie la DCV = 216V.
- h) DCV ...ALM: Allarme tensione batteria DC, HIGH/LOW/SHUTDOWN. L'allarme SHUTDOWN è il valore di tensione batteria che provoca l'arresto dell'UPS per batteria scarica.
- BATT....TEST: PERIODO IN SETTIMANE / MAX. DURATION IN ORE / ALARM-VOLTAGE / TENSIONE MINIMA. Nella schermata: la prova viene eseguita automaticamente una volta ogni 4 settimane. La prova di durata è di 5 ore, se la batteria scende al di sotto della tensione 360V viene dato l'allarme bassa tensione batteria, i caricabatterie dei moduli forniranno una tensione di alimentazione di 352V per evitare l'arresto, se la batteria è difettosa.
- *j*) CAP: capacità in Amperè/h delle batterie utilizzata per il calcolo stimato tempo di back-up del sistema e prova di durata della batteria.



Manuale Operativo

8.2.1.2 SCREEN 2

Per accedere a **SCREEN 2** premere il tasto FRECCIA DESTRA quando è selezionato SCREEN 1.

: AUTO
FAIL: DIS
SOR: DIS
SOR: DIS

- a) #OF PHASE: POSIZIONE 3 per uscita 3 fase, POSIZIONE 1 per uscita monofase, AUTO quando la modalità è definita dal DIP SWITCH dei moduli.
- b) REV: revisione del sistema del controller (SC) software
- C) LVD BY AC FAIL: DIS (DISATTIVATA) o EN (ATTIVATA). Questa funzione, se attivata, provoca l'arresto del sistema dopo 3 ore che la batteria è in scarica, per impedire la scarica profonda della batteria con una corrente bassa.
- d) MAINT: ANNO-MESE-GIORNO: data dell'ultima manutenzione
- e) TEMP. SENSOR: DIS (DISATTIVATA) o EN (ATTIVATA) . Sensore di Temperatura esterno, è disattivato/attivato.
- f) SITE: numero di identificazione sito. E' usato in applicazioni network.
- *g)* CURR. SENSOR: DIS (DISATTIVATA) o EN (ATTIVATA). Sensore temperatura batteria (optional), è disattivato/attivato.



9. SNMP AGENT (OPTIONAL FEATURE)

L' SNMP agent è un optional, la scheda interna, consente all'utente di monitorare e controllare il sistema **SPOWER** da un PC. L'agente SNMP consente il monitoraggio, la gestione, il controllo, e l'arresto ordinato del gruppo di continuità attraverso il protocollo Internet SNMP. L'agente SNMP fornisce la connettività tra il gruppo di continuità UPS e un software esterno di gestione come il POWER + PSM-AC.

Durante il normale funzionamento, l'agente SNMP trasmette informazioni sulle condizioni di funzionamento, come: tensione d'ingresso e di uscita, correnti, frequenza. In caso di interruzione della rete elettrica, l'agente SNMP può eseguire un arresto automatico e ordinato dei server, prima che il sistema di batterie di back-up del sistema di alimentazione (UPS) si esauriscano. L'agente SNMP fornisce in tempo reale la notifica di eventi sull'UPS in varie modalità, ad esempio, via e-mail o SMS.

L'utilizzo dell'agente SNMP disabilita l'interfaccia RS232 sul gruppo di continuità. I sistemi possono essere controllati sia localmente che da una postazione remota.



POWER+ PSM-AC lets you monitor and control your SPOWER



10. WING: WIRELESS CONTROL (OPTION)

Il sistema **SPOWER**, per il controllo remoto via wireless, ha come opzione, il Gamatronic Wing. **Wing** permette di individuare in tempo reale i difetti del sistema di alimentazione e avvisa immediatamente i destinatari selezionati (centro di controllo, tecnico, ecc), con l'indicazione delle cause.

Wing si compone di:

- Apparecchiatura Wing.
- Antenna.
- Cavo D9 D9 (per RS232 tra SPOWER e Wing).
- Cavo di alimentazione DC .



Figure 106: A Wing unit connected to the SPOWER

Installare il sistema Wing

Nota: Le istruzioni in questa sezione sono per una unità Wing che è stata ordinata specificatamente per l'uso con un sistema UPS SPOWER. Se il sistema Wing è stata ordinato per l'uso con un altro tipo di sistema, esso non contiene il software appropriato per l'uso con un sistema UPS *SPOWER*.

Installazione di WING per un sistema SPOWER:

- 1. Prendere il Wing e premere il pulsante sul lato sinistro dello slot SIM per sbloccare il fermo della carta SIM; rimuovere il fermo della carta SIM dal Wing.
- 2. Inserire la carta SIM (che si è acquistata dal proprio fornitore di servizi cellulari) a supporto della carta SIM e far scorrere il fermo della carta SIM con delicatezza nel Wing.
- 3. Collegare l'antenna in dotazione al cellulare Wing.
- 4. Collegare Wing alla presa DB9 con l'etichetta "Wing" sul lato posteriore sinistro del controller con il cavo DB9-DB9 in dotazione.

P.T.F. ELETTRONICA S.R.L. Set Amministrative Steppler VIV More 5 40078 S.G.Netter Set Manuale Operativo SPOWER-UPS 10 - 50KVA / 10 - 100KVA		MO SPOWER-UPS	Edizione 1 Revisione 1	Del 19/01/2011	Pagina 63 di 86
	P.T.F. ELECTTRONICA S.R.L. Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Piano (Bo) Net Amministrative a Legale: Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Va Vinca,5 40018 S.Giorgio di Va Vinca,5 4	Ma 5 10 – 50	nuale Op SPOWER)KVA / 10	oerativo -UPS) – 100KVA	



Left side of PowerPlus controller rear panel

Wing rear panel

Figure 107: Connections between the Power+ controller and the Wing

- 5. Collegare il cavo di alimentazione tra la presa 12 V cc sul lato sinistro della parte posteriore del controller e il pannello del Wing.
- 6. Sul computer, collegato alla stessa rete network del'UPS, aprire un Web browser, digitare l'indirizzo IP dell'UPS nella barra degli indirizzi URL, e premere Invio. La home page dell' SPOWER verrà visualizzata sull'interfaccia web.

(Se non si conosce l'indirizzo IP dell'UPS, si può visualizzare, tenendo premuto il tasto Esc per 2 o 3 secondi e poi scegliendo "Rete" dal menu visualizzato.)

Verificare che, nell'angolo in basso a sinistra della finestra browser, compaia un simbolo simile ad una antenna tridente. Questo indica che Wing ha eseguito la connessione.

Main	System Si	immary: The nowe	system working	properly
Analysis			system working ,	lopeny
Modules		2.000		
STSW	The sys	stem is operating properly		
Log				
Control	64			
SMS	Input Voltages:	0V, 0V, 0V	Activo Load	ApparentLoad
Configuration	, onageo.		Level	Level
	Static Switc	h: Load on inverter		
	Battery mod	de: Charging		
	DC Voltage:	ov	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	SW Rev: 13.11	.08		
YI UK Orange	Site: 534290	01/06/2009 10:11:49	Refresh: 30 seconds	💌 🥝 ОК

Figure 108: Home screen of the Power+ web interface



- 7. Dalla home page, passare alla configurazione notifiche SMS.
- 8. Immettere il numero di telefono a cui si vuole notificare l'allarme.
- 9. I comandi e le query possono essere inviate al Wing da qualsiasi telefono cellulare.

Per vedere un log dei messaggi SMS in entrata e in uscita, scegliere SMS nella colonna menu sul lato sinistro della pagina web.

Per vedere un elenco dei comandi SMS disponibili, sullo schermo SMS selezionare la voce "Available SMS commands "link in fondo alla schermata di notifiche SMS.

Main	SMS
Analysis	- Received SMS
Modules	Entry From Message
STSW	
Log	
Control	
SMS	
Configuration	
	Sent SMS Entry To Message
	Site: 534200 01/06/2000 10:24:59 Defrech: 2 seconds V @ OK
I UK Orange	Site: 534290 01/00/2009 10:24:58 Refresh: 3 seconds

Figure 109: The SMS screen on the Power+ web interface



11. THE POWER+ BUILT-IN WEB INTERFACE

Se il vostro **SPOWER** ha la scheda di gestione remota installata (PC575), è possibile utilizzare il **SPOWER** interfaccia Web e controllare la vostra unità UPS a distanza su una rete Ethernet.

11.1 Modalità per utilizzare l'interfaccia Web

Per abilitare la **SPOWER** interfaccia Web:

- 1. Consultare l'amministratore della rete per ottenere un indirizzo IP per il vostro Power +, e la mask appropriata e l'indirizzo gateway.
- 2. Configurare il SPOWER con l'indirizzo IP seguendo le operazioni elencate:
 - 2.1 Setup> (inserire la password e premere ENT; per la password di default premere 8 volte la freccia di sinistra <) Service> SC2012> Network,
 - 2.2 Dal menu Network selezionare l'indirizzo IP e immettere l'indirizzo IP assegnato;
 - 2.3 Dal menu Network selezionare Gateway e immettere l'indirizzo Gateway assegnato,
 - 2.4 Dal menu Network selezionare Mask e impostare il subnet mask assegnati;
 - 2.5 Dal menu Network selezionare STORE per salvare i dati appena inseriti:
- 3. Connettere **SPOWER** alla rete locale Ethernet usando la presa Ethernet (RJ45) posta sul retro del Modulo di Controllo, è la porta con l'etichetta "TCP / IP sinistro del modulo di controllo.



4. Sul monitor del computer che è connesso in rete, aprire una pagina Web browser e immettere sulla barra URL l'indirizzo IP del **SPOWER**, esempio //192.168.1.254 e premere invio. L'interfaccia web apparirà sullo schermo del PC (vedi figura 111 sotto).

			Fi	irmware version 02.06
Main	Power System Status: No alarm	IS		
Analysis	GSM module is ready			
Load	RT Status: No alarms			
Modules				
STSW				
Power+ Log	The system is operating	ng normaliy		
Power+ Control				
Send SMS				
SMS Log	Input Voltages:	230V, 230V	, 230V	
Temperature	Static Switch:	load on inve	erter	
Configuration	 DC Voltage: 	864V		
Y Orange	Site: RTC: 01/01/2000 01:47:45		Refresh:	10 seconds 🛩

Figure 111: Main Screen of the SPOWER Web interface



11.2 Main Screen (Schermata Principale)

La Main Screen (Schermata Principale) vedi fig. 111, è la prima schermata che appare durante la connessione al software.

La colonna posta sul lato sinistro è il menù principale , le voci del menù sono descritte nella tabella seguente.

ITEM DESCRIPTION		DESCRIPTION						
Power System status		Alarm status (No alarms present / Alarms present)						
GSM module status		A signal-strength indicator is displayed along with the service provider name. Cellular communication requires the WING module.						
RT Status:		Alarm status (No alarms / Alarms)						
IT <mark>e</mark> m	DESCRIPTION			8				
UPS image	5.		No active alarms at this time.	One or more alarms are active.				
Input voltages	The voltage of each input phase is listed.		All input voltages are within range.	One or more of the input phases has a voltage outside of the permitted range.				
Static Switch	Load on: Inverter (checkmark) / Bypass ("x")		Load on inverter.	Load on bypass.				
Battery mode:	Charging (checkmark) / Discharging ("x")		Battery charged or charging.	Battery discharging or discharged.				
Dc voltage	Current battery / charging voltage (Vdc).		Battery voltage in range.	Battery voltage out of range.				

Table 5: Main Screen features



11.3 Menu Principale (Main Menu) e opzioni

Il menu principale di **SPOWER** software per la gestione remota è costituito da una colonna di pulsanti di opzioni sul lato sinistro della schermata principale (vedi Figura 111). La tabella 6 elenca le opzioni della colonna menu principale e ne descrive brevemente il significato. Ogni opzione viene descritta in maggiore dettaglio nelle sezioni successive.

Menu opzioni	Descrizione
Main	Schermata con le principali indicazione dello stato dell'UPS e degli allarmi
Analysis	Mostra in tempo reale i valori di ingresso e uscita UPS, tensione, corrente, kVA, kW, fattore di potenza.
Load	Mostra l'assorbimento in corrente del carico (0 ~ 110%) per ogni fase ingresso/uscita.
Modules	Permette di visualizzare lo stato del singolo Modulo UPS, mostra la tensione e la corrente ingresso/uscita, tensione Ac, ed eventuali allarmi attivi.
STSW	Consente di visualizzare lo stato dello Static Switch, comprese la tensione e frequenza uscita Inverter, la tensione e frequenza di by-pass (rete), eventuali allarmi attivi
Powe+ Log	Visualizza il log di sistema, i dati possono essere stampati o esportati in un file di Excel.
Power+ Control	Da questa sezione si possono eseguire anche i comandi, questa opzione è disabilitata di default dalla fabbrica. Per attivarla contattare il sevizio assistenza .
Send SMS	Per inviare SMS da questa sezione deve essere presente il modulo WING
SMS Log	Per vedere i messaggi SMS deve essere presente il modulo WING
Temperature	Consente di visualizzare la temperatura attraverso il sensore (optional) collegato ai terminali del modulo di Controllo.
Configuration	Configurare le impostazioni del software di gestione remota.

Table	6 [.]	Main	Menu	ontions
rabic	υ.	mann	wonu	options

Le principali opzioni del menu sono descritte in dettaglio più avanti



11.3.1 "Analysis" Menu Principale

Dal menu principale di analisi" vengono elencati in tempo reale i valori per tensione, corrente, potenza apparente (KVA), potenza attiva (KW) e fattore di potenza, per ogni fase di input e output.

					Firr	mware version (
Main	Power System Status: No alarms						
Analysis	GSM module is ready						
Load	Analysis						
Modules	Analysis						
STSW	Input		-				
Power+ Log		Voltage	Current	Apparent Power	Active Power	Pf	
Power+ Control	Line 1	230V	8A	1.1KVA	1.1KW	1.00	
Send SMS	Line 2	230V	8A	1.1KVA	1.1KW	1.00	
SMS Log	Line 3	230V	8A	1.1KVA	1.1KW	1.00	
Temperature	Summary			3.3KVA	3.3KW		
Configuration	Output						
		Voltage	Current	Apparent Power	Active Power	Pf	
	Line 1	230V	8A	0.9KVA	0.0KW	0.00	
	Line 2	230V	10A	1.1KVA	0.2KW	0.21	
	Line 3	230V	10A	1.1KVA	0.2KW	0.21	
	Summary			3.1KVA	0.4KW		
Y Orange	2000 01:48:	19 Si	te://///	SW Rev: 26.09.06	Refresh:	10 seconds 🗠	

Figure 112: Analysis of system input and output voltages and power



11.3.2 "Load" Menu Principale

L'opzione "Load" del menu principale fornisce una visualizzazione grafica del carico su ciascuna fase di uscita. Il display mostra la percentuale di carico apparente e attivo su ogni fase di uscita (tra 0 e 110%) del **SPOWER** in funzione della potenza nominale per la fase.

			Firmware version 02.06
Main	🧼 Power System Status: N	o alarms	
Analysis	GSM module is ready		
Load	Load		
Modules			
STSW	Load	Level Active Loa	d Level
Power+ Log			
Power+ Control			
Send SMS			
SMS Log	0% 1%	% 1% 6% 7%	1%
Temperature			
Configuration			
Y Orange	RTC: 01/01/2000 01:48:36	SW Rev: 26.09.06	Refresh: 10 seconds V

11.3.3 "Modules" Menu Principale

L'opzione "Modules" del menu principale, consente di visualizzare le letture sul singolo modulo dell'UPS. Per visualizzare le letture di un particolare modulo, cliccare sull'immagine corrispondente al numero del modulo che si vuole controllare

Main	Power System Status:	No alarms	rammware version 02.0
Analysis	GSM module is ready		
Load Modules	UPS Module 5: Operati	ng normally	
STSW Power+ Log Power+ Control Send SMS SMS Log Temperature Configuration	5.0 4.0 3.0 2.0 1.0	Status © UPS On © Input relay On © Output relay On © Output relay On © Load is normal © PFC On © Inverter On © UPS is in slave mode © Shutdown is not perform © Input voltage OK © Output voltage OK	AC Input Line 1: 400V, 0A Line 2: 400V, 0A Line 3: 400V, 0A AC Output Line 1: 400V, 0A Line 2: 400V, 0A Line 2: 400V, 0A DC Voltage Positive: 432V Negative: 432V Total: 864V
YI Orange	RTC: 01/01/2000 01:48:54	SW Rev: 26.09.06	Refresh: 10 seconds

Figure 113: Modules measurements and status display



11.3.4 "STSW" (Static Switch) Menu Principale

Il "STSW" (Interruttore Statico) l'opzione del menu principale visualizza in real-time le misure di tensione e frequenza sull'uscita dell'inverter e la tensione di bypass. Questa schermata visualizza anche una serie di informazioni aggiuntive sullo stato dello Static Switch, come si può vede nella figura qui sotto 114.

			Firmware version 02
Main	Power System Status: No alarms		
Analysis	GSM module is ready		
Load	Static Switch: Operating pormally		
Modules	oracio ovinten. Operating normany		
STSW	Status	Inverter	
Power+ Log	Load on inverter	Line 1	Voltage: 400V
ower+ Control	Inverter is synchronized with bypass	Line 2	Voltage: 400V
Sond SMS	Load is connected	Line 3	Voltage: 400V
Selid SMS	Load is normal	Frequen	cy: 50.22Hz
SMS Log	Inverter OK		
Temperature	Inverter frequency is normal	Bypass	17-W
Configuration	Bypass frequency is normal	Line 1	Voltage: 400V
	Dupace OK	Line 2	Voltage: 400V
	O Dypass OK	Eine 3	Vollage, 400V
		Frequen	cy. 50.25h2

Figure 114: Static Switch data and status display



11.3.5 "Power+ Log" Menu Principale

						Firmware version 0	2.06
Main	Power System Status: No alarms						
Analysis	🥝 G	SM Modu	ile is ready				
Load	Evention						
Modules	LVCI	ning					
STSW	ld	In/Out	Entry		Alarm		â
Power+Log	1	Out	01/01/2000 01:50	0:46	Input B	rowdout	
Power+ Control	2	Out	01/01/2000 01:50):44	UPS m	odules Warning!	
Fower+ Control	3	Out	01/01/2000 01:50	0:40	AC Inp	ut Faliure	
Send Sivis	4	Out	01/01/2000 01:50):34	Static \$	Switch Warning	
SMS Log	5	In	01/01/2000 01:50):34	Input B	rowdout	
Temperature	6	Out	01/01/2000 01:50	0:10	Low Ba	attery voltage	-
Configuration	7	In	01/01/2000 01:50	0:06	UPSm	odules Warning!	1
	8	In	01/01/2000 01:50	0:04	Low Ba	attery voltage	-
	9	In	01/01/2000 01:49	9:58	AC Inp	ut Faliure	~
	Total Printa Expor	items in ble version to Excel	log: 154 on				*
RTC	RTC: 01/01/2000 01:53:00 Site: ///// SW Rev: 26.09.06						

Figure 115: Listing the log entries

Table 7: Data items	on the event log screen
---------------------	-------------------------

Opzioni Menu	Descrizione
ID	Questo è semplicemente un N. di riga
In/Out	"In" indica l'inizio di una condizione di allarme "out" indica la fine di una condizione di allarme
Entry	Formato Data dd/mm/yyyy hh/mm/ss
Alarm	Messaggi allarme. Vedi Tavola 8.

Table 8: Alarm message text in Web interface log display

(Utilizzare il numero di allarme in questa tabella per fare riferimento a "Tabella 2: i messaggi di log" a pagina 52 per una più completa spiegazione della condizione di allarme.)

MO SPOWER-UPS





Manuale Operativo SPOWER-UPS 10 – 50KVA / 10 – 100KVA

LOG MESSAGES, IN ALPHABETICAL ORDER	ALARM NO.
"AC Input Failure"	22
"AC Input high"	21
"An alarm/s is vibrating"	6
"Battery Circuit Breaker is open"	25
"Communication lost"	0
"Communication lost"	32
"Emergency Power Off Activated"	14
"End of Backup"	11
"Equalizing mode"	15
"HIGH Battery voltage"	9
"Input Brownout"	20
"Last battery test"	16
"Last self test fail"	24
"Load current high"	29
"Load on BYPASS"	5
"Low Battery voltage"	12
"N.A."	3
"N.A."	4
"N.A."	10
"No AC output to load"	8
"One UPS module Warning!"	2
"Over temperature"	7
"Startup time-stamp"	31
"Static Switch Warning"	13
"STSW Not responding"	23
"Suspect a fault output stage"	27
"Suspect fault current sharing"	26
"UPS modules Warning!"	1
"UPS or more not responding"	30
"UPS Shut Down"	28
"User 1 input open"	17
"User 2 input open"	18
"User 3 input open"	19


10 – 50KVA / 10 – 100KVA

11.3.6 "Power+ Control" Menu Principale

II "Power + Control", opzione del menu principale, permette all'utente di avviare sull'UPS uno dei qualsiasi processi indicati. I comandi disponibili sono descritti nella Tabella 9.

			Firmware version 02.06
Main	🥏 Power System Status: N	o alarms	
Analysis	GSM module is not determined.	ted or disabled	
Load	Power+ Control		
Modules			
STSW	Load on bypass		
Power+ Log	Load on inverter		
Power+ Control	Start battery test		
Send SMS	Abort battery test		
SMS Log	LED test		
Temperature	Startup		
Configuration	Restart		
	Simulate UPS output source	on battery Simulate UPS	S battery status is low
RTC: 01/01	/2000 01:53:42 Site: /////	SW Rev: 26.09.06	Refresh: 10 seconds 🕶

Figure 116: The "Control" main menu option screen

Opzioni Menu	Descrizione
Load on bypass	Trasferisce il carico sulla rete di by-pass (carico non protetto)
Load to Inverter	Trasferisce il carico su Inverter (carico protetto)
Start battery test	Avvia un test automatico della batteria. IMPORTANTE. Non avviare mai il test batteria quando l'UPS funziona vicino al 100% del carico. È noto che la batteria potrebbe essere non del tutto carica, debole o difettosa.
Abort battery test	Stop immediato del battery test.
LED test	L'UPS emette un segnale acustico e per un breve periodo tutti i LED del pannello di controllo vengono illuminati, evidenziando il LED difettoso.
Shutdown	Spegne l'UPS. Il carico continuerà ad essere alimentato attraverso lo STSW con la tensione di rete (carico non protetto)
Restart	Quando l'UPS è "ON" , questo comando avvia un arresto dell'UPS seguito da uno star-up



SPOWER-UPS 10 – 50KVA / 10 – 100KVA

Nella parte inferiore della schermata del "Power + Control" ci sono due link:

Simulate UPS output source on battery (Simulazione Batteria in scarica) : cliccando sul questo link, viene simulato un guasto o una mancanza rete sulla linea AC, un segnale di errore verrà inviato via SNMP, verso tutti i PC collegati (nella realtà il carico continua a funzionare sotto UPS, in modo protetto). Se i PC sono configurati per lo spegnimento automatico, in caso di mancanza rete, il processo di shutdown avvierà il conto alla rovescia. Questa opzione serve per testare il sistema di SHUTDOWN AUTOMATICO. La simulazione può essere interrotta dall'utente in ogni momento. Se il processo non viene interrotto, questo verrà portato a termine, con la chiusura dei sistemi.

Simulate UPS battery status is low (Simulazione batteria scarica): cliccando sul questo link, viene simulato la condizione che si viene a determinare dopo una mancanza prolungata della rete di alimentazione AC, un segnale di errore verrà inviato via SNMP, verso tutti i PC collegati informandoli che la batteria è ormai scarica (nella realtà il carico continua a funzionare sotto UPS, in modo protetto). Se i PC sono configurati per lo spegnimento automatico, in caso di batteria scarica, il processo di shutdown avvierà il conto alla rovescia. Questa opzione serve per testare il sistema di SHUTDOWN AUTOMATICO. La simulazione può essere interrotta dall'utente in ogni momento.

IMPORTANTE: questa simulazione è configurata in secondi, per permettere al computer di spegnersi rapidamente.

11.3.7 "Send SMS" Menu Principale

L' SPOWER ha come optional un modulo di comunicazione cellulare GSM, il "Send SMS "opzione del menu principale che consente all'utente di inviare un messaggio SMS a qualsiasi telefono cellulare.

			Firmware version 02.06
Main	Power System Status: No	alarms	T innware version oz.oc
Analysis	GSM Module is ready		
Load	Phone number:		
Modules			
STSW	Message:		
Power+ Log			
Power+ Control			
Send SMS			
SMS Log			
Temperature			
Configuration			-
	160 characters remain		1.000
	Send		
RTC: 0	6/01/2008 09:32:45	Site: 597571	SW Rev: 26.09.06

Figure 117: "Send SMS" screen



SPOWER-UPS 10 – 50KVA / 10 – 100KVA

11.3.8 "SMS Log" Menu Principale option

L' **SPOWER** può essere equipaggiato con un sistema di comunicazione cellulare GSM opzionale, l' "SMS Log " come opzione del menu principale consente all'utente di visualizzare fino a 256 SMS.

	Firmware version 02.0
Main	Power System Status: No alarms
Analysis	GSM Module is ready
Load	Received SMS
Modules	Entry Phone Message
STSW	06/01/2008 09:26:20 <u>+565554695658</u> *066
Power+ Log	
Power+ Control	
Send SMS	
SMS Log	Sent SMS
Temperature	Entry Phone Message
Configuration	06/01/2008 09:28:06 +565554695658 GMaCi Power+ Site: 5975710 DC: 0V AC: 1:0,0,0 O:0,0,0 CUR:0,0,0 Temp:0C
RTC: 06/01/	2008.00:34:06 Site: 507571 SW Poyr 26.00.06 Potroch: 1 minute



11.3.9 "Temperature"

Un sensore di temperatura può essere collegato al pannello posteriore del Modulo di Controllo dell'UPS. Data l'importanza della temperature sulla batteria, posizionare il sensore in prossimità delle batterie. Attraverso la misura del sensore di temperatura sulla batteria, viene attivato il sistema di compensazione della ricarica della batteria, in funzione della temperatura. Quando un sensore di temperatura è collegato al gruppo di continuità, l'opzione "temperatura" dal menu principale, fornisce un grafico di visualizzazione, in tempo reale, della lettura della temperatura in gradi C.



Figure 119: Temperature display screen



Manuale Operativo SPOWER-UPS 10 – 50KVA / 10 – 100KVA

11.3.10 "Configuration"

Scegliendo l'opzione "Configuration" sul menu principale viene visualizzato l'interfaccia Web dove compare il sub menu di configurazione.

Anche su questo menu varie ed importanti impostazioni dell'UPS possono essere modificate. Le opzioni nel menu di configurazione sono descritte di seguito.

	Firmware version 02.06			
Main	Power System Status: No alarms			
Analysis	GSM Module is ready			
Load	Configuration menu			
Modules	Date and time			
STSW	Set user name and password			
Power+ Log	SNMP filtering PC potifications and shutdown targets			
Power+ Control	SNMP trap targets			
Send SMS	E-mail notifications			
SMS Log	SMS notifications			
Temperature	General configuration			
Configuration				
	Reboot Hardware defaults			
RTC: 01/01	(2000 02:01:09 Site: ///// SW Rev: 26.09.06 Refresh: 10 seconds ▼			

Selezionando una delle opzioni nel menu di configurazione, attraverso l'interfaccia Web, all'utente viene richiesta una user-id e password.

La user-id di fabbrica è <u>admin</u>, la password di fabbrica è <u>admin</u>.

Questi valori di default per la user-id utente e password possono essere modificati, come spiegato più avanti nella sezione 11.3.10.2.

Dopo aver inserito la corretta user-id e password, premendo Invio appare la schermata della sezione richiesta.

L' user-id e la password sono richiesti ogni volta che si entra nella sessione.

Avvertenza:

E' possibile definire un NETWORK di accesso di indirizzi IP, in questo caso soltanto gli indirizzi autorizzati avranno accesso. Tutti gli altri indirizzi IP, non facenti parte del network, vengono bloccati.



11.3.10.1 "Date and time" – settaggio data e ora

L'opzione "Data e ora nel sottomenu di configurazione viene utilizzata per impostare la data e l'ora nel calendario dell' **SPOWER.** Le impostazioni di data e ora sono importanti, perché vengono riportate nel timestamp di registro del Power+ log.

Pagina 78 di 86

La data e l'ora corrente sono conservati nel Power+, anche quando il sistema è in stato "OFF" Fare clic sul pulsante Indietro per tornare al menu di configurazione.

	Firmware version 02.06				
Main	Date and time				
Analysis					
Load	Date: 01 01 00 (dd:mm:yy)				
Modules	Time: 02 01 28 (hh:mm:ss)				
STSW	Time Zone:				
Power+ Log					
Power+ Control	Apply Reset Back				
Send SMS	Ote:When GMaCi Power+ is connected to a				
SMS Log	Power+, the internal clock of GMaCi Power+ is				
Temperature	constantly updated from the Power+ clock. As a result, if you want to change the date or time				
Configuration	on the GMaCi Power+, and you have a				
	screen you must go to the Power+ control panel				
	and make the change there. The GMaCi				
	made to the Power+ clock.				
RTC	01/01/2000 02:01:32 Site: ///// SW Rev: 26.09.06				

Figure 121: Setting the Power+ internal date and time



SPOWER-UPS 10 – 50KVA / 10 – 100KVA

11.3.10.2 Set user name e password

Entrando in "Set user name and password"" nel sottomenu di configurazione è possibile modificare l'user-id e la password utilizzati per entrare nel le opzioni di configurazione dell'interfaccia Web sottomenu ..

L'impostazione predefinita user-ID e la password sono admin e admin. Il nuovo user-id e la password devono avere un minimo di quattro caratteri e fino a un massimo di nove. Una volta registrate, la nuova user-id e la password sono immediatamente efficaci. Fare clic sul pulsante Back per tornare al sottomenu di configurazione.

			Firmware version 02.06
Main	Set user name and passwo	ord	
Analysis			
Load	New user name:		
Modules	New password:		
STSW	Confirm new password:		
Power+ Log		(User name and password must
Power+ Control	Apply Reset Back		be at least 4 and up to 9 characters
Send SMS			characters.
SMS Log			
Temperature			
Configuration			
RTC	: 01/01/2000 02:01:58	Site: /////	SW Rev: 26.09.06

Figure 122: Changing username and password of the Web interface



Manuale Operativo SPOWER-UPS 10 – 50KVA / 10 – 100KVA

11.3.10.3 Filtro SNMP

E' possibile istituire uno schermo filtrante dove si definiscono i network SNMP che avranno accesso all'UPS **SPOWER**. L'accesso può essere di "sola lettura" (richieste di dati - una "Get") o "Read Write" (Include la possibilità di modificare le impostazioni G4 - un "Set"). Avete anche la possibilità di limitare gli indirizzi IP da cui il G4 accetterà i pacchetti SNMP.

			Firmware version 0
SNMP filterin	Ig		
IP address	Get Community	Set Commu	nity
0.0.0.0	public	private	
0.0.0.0			
0.0.0.0			
0.0.0.0			
0.0.0.0			
0.0.0.0			
0.0.0.0			
0.0.0.0			
0.0.0.0			
0.0.0.0			
Apply Reset	Clear all Back		
C: 01/01/2000 02:	02:26	Site: /////	SW Rev: 26.09.06
	SNMP filterin IP address 0.0.0.0	SNMP filtering IP address Get Community 0.0.0 public 0.0.0 0.00 0.0.0 0.0.0 0	SNMP filtering IP address Get Community Set Community 0.0.0 public private 0.0.0 0.0.0 0.0.0



11.3.10.4 PC notification and shutdown targets

"PC notifications and shutdown targets" è una opzione del menù di configurazione è dove si registrano l'indirizzo IP del computer che si vuole abilitare con il programma di spegnimento ordinato, in caso di interruzione dell'alimentazione AC (Black out).

Per utilizzare questa opzione, il computer in questione deve avere installato un Shutdown Agent. Lo Shutdown Agent e' disponibile per il download, tramite il link in basso a destra sulla schermata "PC notifications and shutdown targets".

Nota: Il built-in interfaccia Web supporta un massimo di 15 indirizzi.

					Firmware version 02.06
Main	PC notification	is and sh	utdown tar	gets	
Analysis					
Load	IP address	UDP Port	AC Fail	Low Ba	ttery 🔨
Modules			delay (min.)	delay (s	ec.)
STSW	0.0.0.0	262	5	30	
Power+ Log	0.0.0.0	262	5	30	Ξ.
Power+ Control	0.0.0.0	262	5	30	
Send SMS	0.0.0.0	262	5	30	
SMS Log	0.0.0.0	262	5	30	
Temperature	0.0.0.0	262	5	30	
Configuration	0.0.0.0	262	5	30	
	0.0.0.0	262	5	30	
	0.0.0.0	262	5	30	¥
	Apply Reset	Clear all E	Back Organia Machi	eed to rur ne.	n <u>Shutdown Agent</u> on destination
RTC	: 01/01/2000 02:00	6:12	Site:		SW Rev: 26.09.06

Figure 124: Define computers for auto-shutdown

DESCRIZIONE DEL CAMPO

- IP Address: Indirizzo IP del computer da spegnere automaticamente in caso di necessità.
- UDP Port: /
- Ac Fail delay (min.): Ritardo in minuti dell'inizio shutdown dall'inizio del black-out.
- Low Battery Delay: Ritardo in secondi tra l'allarme di batteria scarica e l'avvio dello shutdown automatico.



Manuale Operativo SPOWER-UPS 10 – 50KVA / 10 – 100KVA

12. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Dichiarazione di conformità					
P.T.F. ELETTRONICA S.r.I. Via Vinca, 5 40016 San Giorgio di Piano (BO) - Italy					
Dichiara che il proc	dotto:				
Denominazione:	SISTEMA DI CONTINUITA' MODULARE 10-50 / 10-100KVA				
Modello:	SPOWER-RM10-50 / 10-100KVA				
E' conforme con quanto previsto dalle seguenti direttive dell'Unione Europea: 2006/95/CE "Bassa Tensione" 2004/108/CEE "Compatibilità Elettromagnetica"					
- EN 62040-1-1	e Applicate:				
- EN 62040-2					
Anno di Apposizione della Marcatura CE: 2010					
Daniele Toselli (Legale Rappresentante)					
	Penne Damil				

C



Manuale Operativo SPOWER-UPS

Edizione 1 Revisione 1

10 – 50KVA / 10 – 100KVA

INDICE

PRE	FAZIONE	3
STA	NDARD E CONVENZIONI	3
CON	ISIDERAZIONI DI SICUREZZA	
1. I	NTRODUZIONE	5
	1.1 SPOWER ha molte caratteristiche uniche:	
	1.2 Fusibili AC e DC (versione da 50KVA):	8
	1 3 Terminali ingresso/uscita di AC	9
	1.4 Modulo di Controllo	<u>د</u>
	1.5 Modulo di Potenza IIPS (10 KVA / 8 kW)	<u>د</u>
	1.6 Modulo Static Switch (ST/SW)	<u>د</u>
	1.7 Pottoria	0
2 M		10
2.1		11
5.	3 1 Pappello di controllo	11
	2.2. Pannello del modulo LIPS	12
	3.2 Pannello dei modulo UPS	12
	2.4 Display di controllo del Interruttore statico (Static Switch)	12
	2.4.1 Testing di controllo di SPOWER	.13
	3.4.1 Tastiera al comanao e al navigazione	. 13 11
	3.4.3 Tasti di funzionamento	. 14
	3.4.4 Indicatore di accesso al Network di rete	. 15
	3.5 SPOWER modalità operative	.16
	3.5.1 Funzionamento Normale	. 16
	3.5.2 Funzionamento da Batteria	. 16
	3.5.3 Funzionamento da By-pass Statico (automatico)	. 17
	3.5.4 FUNZIONAMENTO DA BY-PASS STATICO (COMANDO MANUAIE)	. 17 18
<u>а</u> т	S.S.S.T disance of emergenza Emergency rower on - Ero (mandale)	10 10
5 N	AFSSA IN SEDVIZIO (Start-IIn)	25
J. 1		
	5 1 Installazione e messa in servizio	25
	5.1 Installazione e messa in servizio	.25
6 6	5.1 Installazione e messa in servizio	.25 .25 .25
6. S	5.1 Installazione e messa in servizio 5.1.2 Avviamento	.25 .25 .25 27
6. S	5.1 Installazione e messa in servizio 5.1.2 Avviamento POWER (start-up) 6.1 Avviamento successivo a un ARRESTO	.25 .25 27 .27
6. S	5.1 Installazione e messa in servizio	.25 .25 27 .27 .27
6. S	5.1 Installazione e messa in servizio. 5.1.2 Avviamento POWER (start-up)	.25 .25 .27 .27 .27 .28 .29
6. S 7. S	5.1 Installazione e messa in servizio. 5.1.2 Avviamento POWER (start-up)	.25 .25 .27 .27 .28 .29 .30
6. S 7. S	5.1 Installazione e messa in servizio. 5.1.2 Avviamento POWER (start-up). 6.1 Avviamento successivo a un ARRESTO 6.2 SPOWER (shutdown) – by-pass on. 6.3 SPOWER POWER - PANNELLO DI CONTROLLO. 7.1 FUNZIONI RAPIDE del SPOWER dal menu principale	.25 .25 .27 .27 .27 .28 .29 .30 .31
6. S 7. S 8. F	5.1 Installazione e messa in servizio. 5.1.2 Avviamento POWER (start-up). 6.1 Avviamento successivo a un ARRESTO 6.2 SPOWER (shutdown) – by-pass on. 6.3 SPOWER POWER - PANNELLO DI CONTROLLO. 7.1 FUNZIONI RAPIDE del SPOWER dal menu principale POWER + MENU - DETTAGLIO FUNZIONI -	.25 .25 .27 .27 .28 .29 .30 .31 .38
6. S 7. S 8. F	5.1 Installazione e messa in servizio. 5.1.2 Avviamento POWER (start-up)	.25 .25 .27 .27 .28 .29 .30 .31 .31 .38
6. S 7. S 8. F	5.1 Installazione e messa in servizio. 5.1.2 Avviamento POWER (start-up)	.25 .25 .27 .27 .28 .29 .30 .31 .38 .38 .38
6. S 7. S 8. F	5.1 Installazione e messa in servizio. 5.1.2 Avviamento POWER (start-up)	.25 .27 .27 .28 .29 .30 .31 .38 .39 .42 .43
6. S 7. S 8. F	5.1 Installazione e messa in servizio. 5.1.2 Avviamento POWER (start-up) 6.1 Avviamento successivo a un ARRESTO 6.2 SPOWER (shutdown) – by-pass on. 6.3 SPOWER POWER - PANNELLO DI CONTROLLO. 7.1 FUNZIONI RAPIDE del SPOWER dal menu principale POWER+ MENU - DETTAGLIO FUNZIONI - 8.1 Menu Principale (Main Menu) 8.1.1 System. 8.1.2 Modulo UPS. 8.1.3 Self-test 8.1.4 History (logs).	.25 .25 .27 .27 .28 .29 .30 .31 .38 .38 .38 .38 .39 .42 .43 .43
6. S 7. S 8. F	5.1 Installazione e messa in servizio. 5.1.2 Avviamento POWER (start-up)	.25 .25 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27 .27
6. S 7. S 8. F	5.1 Installazione e messa in servizio. 5.1.2 Avviamento POWER (start-up). 6.1 Avviamento successivo a un ARRESTO 6.2 SPOWER (shutdown) – by-pass on 6.3 SPOWER POWER - PANNELLO DI CONTROLLO. 7.1 FUNZIONI RAPIDE del SPOWER dal menu principale POWER+ MENU - DETTAGLIO FUNZIONI - 8.1 Menu Principale (Main Menu). 8.1.1 System. 8.1.2 Modulo UPS. 8.1.3 Self-test. 8.1.4 History (logs). 8.1.5 Battery. 8.1.6 Alarm.	.25 .25 .27 .27 .27 .27 .28 .29 .30 .31 .38 .39 .42 .43 .43 .43 .43 .47 .48
6. S 7. S 8. F	5.1 Installazione e messa in servizio. 5.1.2 Avviamento POWER (start-up) 6.1 Avviamento successivo a un ARRESTO 6.2 SPOWER (shutdown) – by-pass on. 6.3 SPOWER POWER - PANNELLO DI CONTROLLO. 7.1 FUNZIONI RAPIDE del SPOWER dal menu principale POWER+ MENU - DETTAGLIO FUNZIONI - 8.1 Menu Principale (Main Menu) 8.1.1 System. 8.1.2 Modulo UPS. 8.1.3 Self-test. 8.1.4 History (logs). 8.1.5 Battery. 8.1.6 Alarm. 8.1.7 Setup menu. 8.1 8 Static Switch	-25 -25 -27 -27 -28 -27 -28 -27 -28 -30 -30 -30 -30 -30 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43
6. S 7. S 8. F	5.1 Installazione e messa in servizio 5.1.2 Avviamento POWER (start-up) 6.1 Avviamento successivo a un ARRESTO 6.2 SPOWER (shutdown) – by-pass on 6.3 SPOWER POWER - PANNELLO DI CONTROLLO 7.1 FUNZIONI RAPIDE del SPOWER dal menu principale POWER+ MENU - DETTAGLIO FUNZIONI – 8.1 Menu Principale (Main Menu) 8.1.1 System 8.1.2 Modulo UPS 8.1.3 Self-test 8.1.4 History (logs) 8.1.5 Battery 8.1.6 Alarm. 8.1.7 Setup menu 8.1.9 Alarm dry contacts.	
6. S 7. S 8. F	5.1 Installazione e messa in servizio. 5.1.2 Avviamento	
6. S 7. S 8. F	5.1 Installazione e messa in servizio. 5.1.2 Avviamento POWER (start-up). 6.1 Avviamento successivo a un ARRESTO 6.2 SPOWER (shutdown) – by-pass on. 6.3 SPOWER POWER - PANNELLO DI CONTROLLO. 7.1 FUNZIONI RAPIDE del SPOWER dal menu principale POWER+ MENU - DETTAGLIO FUNZIONI – 8.1 Menu Principale (Main Menu). 8.1.1 System. 8.1.2 Modulo UPS. 8.1.3 Self-test 8.1.4 History (logs). 8.1.5 Battery. 8.1.6 Alarm. 8.1.7 Setup menu. 8.1.7 Setup menu. 8.1.8 Static Switch. 8.1.9 Alarm dry contacts. 8.1.10 Calibration. 8.1.11 Communications.	-25 -25 -27 -28 -29 -29 -29 -30 -31 -38 -38 -39 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43
6. S 7. S 8. F	5.1 Installazione e messa in servizio. 5.1.2 Avviamento. POWER (start-up)	-25 -25 -27 -27 -27 -28 -29 -30 -31 -38 -39 -42 -43 -43 -49 -57 -58 -58 -58 -58 -58
6. S 7. S 8. F	5.1 Installazione e messa in servizio. 5.1.2 Avviamento POWER (start-up). 6.1 Avviamento successivo a un ARRESTO 6.2 SPOWER (shutdown) – by-pass on. 6.3 SPOWER POWER - PANNELLO DI CONTROLLO. 7.1 FUNZIONI RAPIDE del SPOWER dal menu principale POWER+ MENU - DETTAGLIO FUNZIONI - 8.1 Menu Principale (Main Menu). 8.1.1 System. 8.1.2 Modulo UPS. 8.1.3 Self-test 8.1.4 History (logs). 8.1.5 Battery. 8.1.6 Alarm. 8.1.7 Setup menu. 8.1.8 Static Switch. 8.1.9 Alarm dry contacts. 8.1.1 Combunications. 8.2 Sistema di controllo verifiche setup. 8.2.1 ACCESS.	.25 .27 .27 .27 .28 .29 .30 .31 .38 .39 .42 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .45 .57 .58 .59 .59
6. S 7. S 8. F	5.1 Installazione e messa in servizio. 5.1.2 Avviamento POWER (start-up) 6.1 Avviamento successivo a un ARRESTO 6.2 SPOWER (shutdown) – by-pass on. 6.3 SPOWER POWER - PANNELLO DI CONTROLLO. 7.1 FUNZIONI RAPIDE del SPOWER dal menu principale POWER+ MENU - DETTAGLIO FUNZIONI - 8.1 Menu Principale (Main Menu) 8.1.1 System. 8.1.2 Modulo UPS. 8.1.3 Self-test 8.1.4 History (logs) 8.1.5 Battery. 8.1.6 Alarm 8.1.7 Setup menu. 8.1.8 Static Switch 8.1.9 Alarm dry contacts. 8.1.10 Calibration 8.1.11 Communications. 8.2 Sistema di controllo verifiche setup 8.2.1.1 SCREEN 1.	-25 -25 -27 -28 -27 -28 -29 -30 -31 -38 -39 -42 -43 -43 -43 -43 -43 -57 -58 -59 -59 -59
6. S 7. S 8. F	5.1 Installazione e messa in servizio. 5.1.2 Avviamento POWER (start-up)	.25 .27 .28 .30 .31 .38 .39 <i>.43</i> <i>.43</i> <i>.43</i> <i>.43</i> <i>.43</i> <i>.57</i> <i>.58</i> .59 .59 .59 .59 .59 .59
6. S 7. S 8. F	5.1 Installazione e messa in servizio. 5.1.2 Avviamento POWER (start-up)	25 27 28 29 30 31 38 38 38 39 31 38 39 30 31 38 39 30 31 38 39 30 31 38 39 30 31 38 39 30 31 38 39 30 31 38 39 30 31 38 39 30 31 38 39 30 31 38 39 30 31 38 39 30 31 38 39 30 31 38 39 30 31 38 39 30 31 38 39 30 31 38 39 30 31 38 39 31 38 39 30 31 38 39 30 31 38 39 31 38 39 31 38 39 31 38 39 31 38 39 31 38 39 31 38 39 31 38 39 31 38 39 31 38 39 31 38 39 31 39 31 39 31 39 31 39 31 39 31 39 31 39 31 39 31 39 31 39 31 39 31 39 31 39 31 39 31 39 31 39 31 39 31 39 31 39 31 39 31 39 31 39 31 39 31 39 31 39 31 31 31 31 31 31 31 31
6. S 7. S 8. F 9. S	5.1 Installazione e messa in servizio. 5.1.2 Avviamento. POWER (start-up)	25 27 27 28 30 38 38 39 423 37 433 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 57 57 579 60 61 62 62 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 62 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 7 7 7 7 7 7 7 7
6. S 7. S 8. F 9. S 10.	5.1 Installazione e messa in servizio. 5.1 Avviamento. POWER (start-up). 6.1 Avviamento successivo a un ARRESTO. 6.2 SPOWER (shutdown) - by-pass on. 6.3 SPOWER. POWER - PANNELLO DI CONTROLLO. 7.1 FUNZIONI RAPIDE del SPOWER dal menu principale . POWER+ MENU - DETTAGLIO FUNZIONI - 8.1 Menu Principale (Main Menu). 8.1.1 System. 8.1.2 Modulo UPS. 8.1.3 Self-test. 8.1.4 History (logs). 8.1.5 Battery. 8.1.6 Alarm. 8.1.7 Setup menu. 8.1.8 Static Switch. 8.1.9 Alarm dry contacts. 8.1.10 Calibrations. 8.2 Sistema di controllo verifiche setup. 8.2.1 ACCESS. 8.2.1.1 SCREEN 1. 8.2.1.2 SCREEN 2. NMP AGENT (OPTIONAL FEATURE). WING: WIRELESS CONTROL (OPTION)	.25 .27 .27 .28 .30 .31 .38 .39 <i>.423</i> <i>.433</i> <i>.478</i> <i>.478</i> <i>.577</i> <i>.588</i> .599 .599 .599 .60 .61 .62 .65

	MO SPOWER-UPS	Edizione 1 Revisione 1	Del 19/01/2011	Pagina 84 di 86
P.T.F. ELETTRONICA S.R.L. Sede Amministrative e Legale: Via Vinca, 5 40016 S. Giorgio di Piano (Bo) Tel. 051 680044 (r.a.) Fax 051 686040	Manuale Operativo SPOWER-UPS			
www.ptfelettronics.com infl@gtPelettronics.com Cod.Fiscal: 03055010379 Pirus: 005921121203 - Capitale sociale int.versato €25.000 Reg. Imp. Bo nr. 03055010379 del 19/021996 R.E.A. nr. 259069 del 14/10/1980 Bologna	10 – 50)KVA / 1() – 100KVA	`

11.1 Modalità per utilizzare l'interfaccia Web	65
11.2 Main Screen (Schermata Principale)	66
11.3 Menu Principale (Main Menu) e opzioni	67
11.3.1 "Analysis" Menu Principale	
11.3.2 "Load" Menu Principale	69
11.3.3 "Modules" Menu Principale	
11.3.4 "STSW" (Static Switch) Menu Principale	70
11.3.5 "Power+ Log" Menu Principale	71
11.3.6 "Power+ Control" Menu Principale	73
11.3.7 "Send SMS" Menu Principale	74
11.3.8 "SMS Log" Menu Principale option	75
11.3.9 "Temperature"	76
11.3.10 "Configuration"	
11.3.10.1 "Date and time" – settaggio data e ora	78
11.3.10.2 Set user name e password	79
11.3.10.3 Filtro SNMP	80
11.3.10.4 PC notification and shutdown targets	81
2. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	

Б	P.T.F. ELETTRONICA S.R.L.
	Sede Amministrativa e Legale: Via Vinca,5 40016 S.Giorgio di Piano (Bo) Tel. 051 6850044 (r.a.) Fax 051 685040 www.mfettoroire.com
	Cod.Fiscale: 03055010379 P.iva: 00592151203 - Capitale sociale int.versato €25.000 Reg. Imp. Bo nr. 03055010379 del 19/02/1996 R.E.A. nr. 259969 del 14/10/1980 Bologna

MO SPOWER-UPS	Edizione 1 Revisione 1	Del 19/01/2011	Pagina 85 di 86		
Manuale Operativo					
SPOWER-UPS					
10 – 50)KVA / 10) – 100KVA			

٦. ا	
Ň	Sede Amministrativa e Legale: Via Vinca,5 40016 S.Giorgio di Piano (Bo) Tel. 051 6650044 (r.a.) Fax 051 665060
A -	www.ptfelettronica.com info@ptfelettronica.com Cod.Fiscale: 03055010379 Ptva: 00592151203 - Capitale sociale int.versato €25.000 Reg. Imo. Bon rr. 03055010379 del 19/02/1908 R.E.A. nr. 259969 del 14/10/1980 Bologna



Grazie per aver scelto il Nostro prodotto.